Multi-CD control High power cassette player with RDS tuner

Reproductor de cassette de alta potencia con control múltiple de CD con sintonizador RDS

# **Operation Manual**

**KEH-P6900R KEH-P6900R-B** 

Manual de Operación




# Contents

Key Finder 3	Tuner Operation15
Head Unit	<ul> <li>Local Seek Tuning (LOCAL)</li> </ul>
• Steering Remote Controller (CD-SR77)	• Best Stations Memory (BSM)
Before Using This Product4	Using RDS Functions16
About This Product4	What is RDS? 16
About This Manual 4	Program Service Name Display 16
Precaution4	AF Function (AF)
In Case of Trouble4	<ul> <li>Activating/Deactivating the AF Function</li> </ul>
	PI Seek Function18
Basic Operation5	<ul><li>PI Seek</li></ul>
To Listen to Music 5	<ul> <li>Auto PI Seek (for preset station)</li> </ul>
Basic Operation of Cassette Player	Regional Function (REG)
• Open	<ul> <li>Activating/Deactivating the REG Function</li> </ul>
<ul><li>Direction Change</li></ul>	TA Function (TA)
Fast Forward/Rewind and Music Search	<ul> <li>Activating/Deactivating the TA Function</li> </ul>
Cassette Loading Slot	<ul> <li>Canceling Traffic Announcements</li> </ul>
• Eject	<ul> <li>Adjusting the TA Volume</li> </ul>
Basic Operation of Tuner	<ul> <li>TP Alarm Function</li> </ul>
Manual and Seek Tuning	PTY Function
• Preset Tuning	<ul> <li>Searching the PTY</li> </ul>
• Band	<ul> <li>News Program Interruption Setting (NEWS)</li> </ul>
Basic Operation of Multi-CD Player 10	• PTY Alarm
Track Search and Fast Forward/Reverse	<ul> <li>Canceling Emergency Announcements</li> </ul>
<ul> <li>Disc Search</li> </ul>	• PTY List
<ul> <li>Disc Number Search</li> </ul>	
(for 6-Disc, 12-Disc types)	Using the Cassette Player24
Corresponding Display Indications and	• Repeat Play (REPEAT)
Buttons11	<ul><li>Blank Skip (B-SKIP)</li></ul>
Entering the Function Menu11	<ul><li>Radio Intercept (RI)</li></ul>
Function Menu Functions	• Dolby B NR (B NR)
Entering the Detailed Setting Menu	•
Detailed Setting Menu Functions	


Using Multi-CD Players26	Detaching and Replacing the
• Repeat Play (REPEAT)	Front Panel 40
<ul><li>Random Play (RANDOM)</li></ul>	Theft Protection
<ul><li>Scan Play (SCAN)</li></ul>	<ul> <li>Detaching the Front Panel</li> </ul>
• Pause (PAUSE)	• Replacing the Front Panel
ITS (Instant Track Selection)	• Warning Tone
<ul><li>ITS Programming (ITS)</li></ul>	6
• ITS Play (ITS-P)	Initial Setting41
<ul> <li>Erase a Track Program</li> </ul>	Entering the Initial Setting Menu41
<ul> <li>Erase a Disc Program</li> </ul>	Initial Setting Menu Functions
Disc Title	• Changing the FM Tuning Step (FM STEP)
<ul> <li>Disc Title Input (TITLE IN)</li> </ul>	• Switching the Auto PI Seek (A-PI)
<ul> <li>Selecting Discs by Disc Title List</li> </ul>	• Switching the Auto F1 Seck (A-F1) • Setting the Warning Tone (WARN)
(TITLE LIST)	• Switching the AUX Mode (AUX)
<ul> <li>Displaying Disc Title</li> </ul>	• Setting the Dimmer (DIMMER)
Compression and DBE (COMP/DBE) 32	• Selecting the Illumination Color (ILL.CLR)
<ul> <li>COMP/DBE ON/OFF Switching</li> </ul>	Selecting the manimation color (IEE.CER)
CD TEXT Function (for CD TEXT	Other Functions44
compatible type)33	
<ul> <li>Title Display Switching</li> </ul>	Using the PGM Button (PGM-FUNC) 44
• Title Scroll	• Setting the PGM Button
Playing Discs on a 50-Disc Type	• Using the PGM Button
Multi-CD Player34	Using the AUX Source
	• Selecting the AUX Source
Audio Adjustment35	AUX Title Input  Calladar Talanhara Matina
Selecting the Equalizer Curve	Cellular Telephone Muting
Entering the Audio Menu	0#- Di
Audio Menu Functions	Cassette Player and Care47
<ul> <li>Balance Adjustment (FADER)</li> </ul>	Precaution
<ul> <li>Equalizer Curve Adjustment</li> </ul>	<ul> <li>About the Cassette Player</li> </ul>
(EQ-LOW/MID/HIGH)	<ul> <li>About Cassette Tapes</li> </ul>
<ul> <li>Equalizer Curve Fine Adjustment</li> </ul>	Cleaning the Head
<ul> <li>Loudness Adjustment (LOUD)</li> </ul>	
<ul> <li>Front Image Enhancer Function (FIE)</li> </ul>	Specifications48
<ul> <li>Source Level Adjustment (SLA)</li> </ul>	

### **Head Unit**



# **Steering Remote Controller (CD-SR77)**

The steering remote controller (CD-SR77) enabling remote control of the head unit is sold separately. Operation is the same as when using buttons on the head unit.



# Before Using This Product

#### **About This Product**

 This product complies with the EMC Directives (89/336/EEC, 92/31/EEC) and CE Marking Directive (93/68/EEC).

The tuner frequencies on this product are allocated for use in Western Europe, Asia, the Middle East, Africa and Oceania. Use in other areas may result in improper reception. The RDS function operates only in areas with FM stations broadcasting RDS signals.

#### About This Manual

This product features a number of sophisticated functions ensuring superior reception and operation. All are designed for the easiest possible use, but many are not self-explanatory. This operation manual is intended to help you benefit fully from their potential and to maximize your listening enjoyment.

We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using this product. It is especially important that you read and observe the "Precaution" on this page and in other sections.

This manual explains head unit operation. You can perform the same operations with the steering remote controller (CD-SR77). The steering remote controller offers the convenience of ATT, a function not provided on the head unit.

#### **Precaution**

- The Pioneer CarStereo-Pass is for use only in Germany.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough for outside sounds to be audible.
- Protect this product from moisture.
- If the battery is disconnected, the preset memory will be erased and must be reprogrammed.

### In Case of Trouble

Should this product fail to operate properly, contact your dealer or nearest authorized Pioneer Service Station.

### To Listen to Music

The following explains the initial operations required before you can listen to music.

#### Note:

• Loading a cassette in this product. (Refer to page 7.)

#### 1. Select the desired source. (e.g. Tuner)





Each press changes the Source ...

Each press of the SOURCE/OFF button selects the desired source in the following order: Tuner  $\rightarrow$  Tape  $\rightarrow$  Multi-CD player  $\rightarrow$  External Unit  $\rightarrow$  AUX

#### Note:

- External Unit refers to a Pioneer product (such as one available in the future) that, although incompatible as a source, enables control of basic functions by this product. Only one External Unit can be controlled by this product.
- In the following cases, the sound source will not change:
  - \* When a product corresponding to each source is not connected to this product.
  - \* When no tape is set in this product.
  - \* When no magazine is set in the Multi-CD player.
  - \* When the AUX (external input) is set to OFF. (Refer to page 43.)
- When this product's blue/white lead is connected to the car's Auto-antenna relay control terminal, the car's Auto-antenna extends when this product's source is switched ON. To retract the antenna, switch the source OFF.

#### 2. Extend the VOLUME forward.



When you press the VOLUME, it extends forward so that it becomes easier to roll. To retract the VOLUME, press it again.

### 3. Raise or lower the volume.



Rolling the VOLUME changes the volume level.

#### Note:

- Roll clockwise to raise the volume level.
- Roll counterclockwise to lower the volume level.

#### 4. Turn the source OFF.



Hold for 1 second

# **Basic Operation of Cassette Player**


#### Note:

• Be sure to close the front panel after loading or ejecting a cassette.

### **Open**

#### Note:

• Use to open the front panel when loading or ejecting a cassette. (The illustration on the right shows the front panel open.)



### **Play Time Indicator**

- The continuous playback time count starts at 00'00" at the following times.
  - \* When a tape is inserted.
  - \* When the tape direction is changed.
  - \* When you rewind the tape side currently playing back to the beginning.
- The continuous playback time count is halted when fast-forwarding/rewinding and while the Music Search function is operating.

#### Fast Forward/Rewind and Music Search

• Each press of the ▶ button selects Fast Forward or Forward-Music Search.

FF (Fast Forward) → F-MS (Forward-Music Search) → Normal Playback

REW (Rewind) → R-MS (Rewind-Music Search) → Normal Playback


#### Note

 Fast Forward/Rewind and Music Search can be canceled by pressing the BAND button.

### **Cassette Loading Slot**

#### Note:

 "METAL" appears on the display for 4 seconds when a metal or chrome tape is inserted. Nothing is displayed for a normal tape.



#### Note:

• The Tape function can be turned ON/OFF with the cassette tape remaining in this product. (Refer to page 5.)

### **Basic Operation of Tuner**

This product's AF function can be switched ON and OFF. AF should be switched OFF for normal tuning operations. (Refer to page 17.)


#### **Manual and Seek Tuning**

 You can select the tuning method by changing the length of time you press the ◄/► button.

Manual Tuning (step by step)	0.5 seconds or less
Seek Tuning	0.5 seconds or more

#### Note:

- If you continue pressing the button for longer than 0.5 seconds, you can skip broadcasting stations. Seek Tuning starts as soon as you release the button.
- Stereo indicator "O" lights when a stereo station is selected.



### **Preset Tuning**

• You can memorize broadcast stations in buttons 1 through 6 for easy, one-touch station recall.

Preset station recall	2 seconds or less
Broadcast station preset memory	2 seconds or more

# $F1 (FM1) \rightarrow F2 (FM2)$

 $\rightarrow$  F3 (FM3)  $\rightarrow$  MW/LW

- Up to 18 FM stations (6 in F1 (FM1), F2 (FM2) and F3 (FM3)) and 6 MW/LW stations can be stored in memory.
- You can also use the ▲ or ▼ buttons to recall broadcast stations memorized in buttons 1 through 6.


# **Basic Operation of Multi-CD Player**

This product can control a Multi-CD player (sold separately).

#### Track Search and Fast Forward/Reverse

 You can select between Track Search or Fast Forward/Reverse by pressing the ◄/► button for a different length of time.

Track Search	0.5 seconds or less
Fast Forward/Reverse	Continue pressing



### Disc Number Search (for 6-Disc, 12-Disc types)

• You can select discs directly with the 1 to 6 buttons. Just press the number corresponding to the disc you want to listen to.

#### Note:


• When a 12-Disc Multi-CD Player is connected and you want to select disc 7 to 12, press the 1 to 6 buttons for 2 seconds or longer.

- The Multi-CD player may perform a preparatory operation, such as verifying the presence of a disc or reading disc information, when the power is turned ON or a new disc is selected for playback. "READY" is displayed.
- If the Multi-CD player cannot operate properly, an error message such as "ERROR-14" is displayed. Refer to the Multi-CD player owner's manual.
- If there are no discs in the Multi-CD player magazine, "NO DISC" is displayed.

# **Corresponding Display Indications and Buttons**

This product's display features Key Guidance Indicators. These light to indicate which of the  $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$ , FUNCTION and AUDIO buttons you can use. When you're in the Function Menu (refer to next section), Detailed Setting Menu (refer to page 13), Initial Setting Menu (refer to page 41) or Audio Menu (refer to page 35), they also make it easy to see which  $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$  buttons you can use to switch functions ON/OFF, switch repeat selections and perform other operations.

Indicator and corresponding buttons are shown below.



When ① is lit in the display, perform appropriate operations with the ① buttons. When ② is lit in the display, it indicates that you are in the Function Menu, Detailed Setting Menu or Initial Setting Menu. You can switch between each of these menus and between different modes in the menus using button ② on the head unit or steering remote controller.

When ③ is lit in the display, it indicates you are in the Audio Menu. You can switch between modes in the Audio Menu using button ③ on the head unit or steering remote controller.

# **Entering the Function Menu**

The Function Menu lets you operate simple functions for each source.

- After entering the Function Menu, if you do not perform an operation within about 30 seconds, the Function Menu is automatically canceled.
- 1. Select the desired mode in the Function Menu. (Refer to next section, "Function Menu Functions".)



Each press changes the Mode ...

### 2. Operate a mode. (e.g. Repeat Play)





The button used and the operation it performs are indicated by the key guidance indicator. Press the ▲ button to switch the key guidance indicator ON, and the ▼ button to switch it OFF.

#### 3. Cancel the Function Menu.





### **Function Menu Functions**

The following chart shows functions for each source in the Function Menu. The chart also shows indications for each function, operations and buttons used to perform operations. For more details, or when you want to know about an operation, refer to the page number indicated in the chart.

#### **■** Tuner

Function name (Display)	<b>Button: Operation</b>	Page
Best Stations Memory (BSM)	▲: ON	15
	▼: OFF	
Regional (REG)	▲: ON	18
	▼: OFF	
Local Seek Tuning (LOCAL)	1 <b>▲</b> : ON	15
-	▼: OFF	
	2    or ▶: Select (Sensitivity)	
TA Function (TA)	▲: ON	19
	▼: OFF	
News Program Interruption Setting	▲: ON	22
(NEWS)	▼: OFF	
AF Function (AF)	▲: ON	17
	▼: OFF	

# **Basic Operation**

### **■** Cassette Player

Function name (Display)	<b>Button: Operation</b>	Page
Repeat Play (REPEAT)	▲: ON	24
	▼: OFF	
Blank Skip (B-SKIP)	▲: ON	24
	▼: OFF	
Radio Intercept (RI)	►: ON	25
	<b>⋖</b> : OFF	
Dolby B NR (B NR)	►: ON	25
•	<b>⋖</b> : OFF	

#### **■ Multi-CD Player**

Function name (Display)	<b>Button: Operation</b>	Page
Repeat Play (REPEAT)	or ►: Select (Play range)	26
Selecting Discs by Disc Title List (TITLE LIST)	1  dor ►: Select (Disc Title) 2  d: Play	31
Random Play (RANDOM)	<b>∆</b> : ON ▼: OFF	26
Scan Play (SCAN)	▲: ON ▼: OFF	27
ITS Play (ITS-P)	▲: ON ▼: OFF	28
Pause (PAUSE)	<b>∆</b> : ON ▼: OFF	27
Compression and DBE (COMP/DBE)	▲ or ▼: Select (Sound Quality Function)	32

# **Entering the Detailed Setting Menu**

In the Detailed Setting Menu, you can operate convenient, complex functions for each source.

### 1. Enter the Detailed Setting Menu.





Hold for 2 seconds

# 2. Select the desired mode. (Refer to next section, "Detailed Setting Menu Functions".)






Each press changes the Mode ...

#### 3. Operate a mode.

#### 4. Cancel the Detailed Setting Menu.





#### Note:

• You can cancel the Detailed Setting Menu by pressing the FUNCTION button again for 2 seconds.

# **Detailed Setting Menu Functions**

The following chart shows functions for each source in the Detailed Setting Menu. The chart also shows indications for each function, operations and buttons used to perform operations. For more details, or when you want to know about an operation, refer to the page number indicated in the chart.

#### **■** Tuner

Function name (Display)	<b>Button: Operation</b>	Page
Program Function (PGM-FUNC)	1 ◀ or ▶: Select (Function)	44
	2 ▲: Memory	

### **■** Cassette Player

Function name (Display)	<b>Button: Operation</b>	Page
Program Function (PGM-FUNC)	1 ◀ or ▶: Select (Function)	44
	2 ▲: Memory	

#### **■ Multi-CD Player**

Function name (Display)	<b>Button: Operation</b>	Page
Disc Title Input (TITLE IN)	1 ▲ or ▼: Select (Letter)	30
	2    or ▶: Select (Position)	
	3 ►: Memory	
ITS Programming (ITS)	▲: Memory	28
Program Function (PGM-FUNC)	1 ◀ or ▶: Select (Function)	44
	2 ▲: Memory	

### **Local Seek Tuning (LOCAL)**

When Local is ON, you can only select broadcast stations providing strong reception.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Local mode (LOCAL) in the Function Menu.
- 2. Switch the Local ON/OFF with the △/▼ buttons.



3. Select the desired Local Seek sensitivity with the **◄/**▶ buttons.



FM : LOCAL 1  $\leftrightarrow$  LOCAL 2  $\leftrightarrow$  LOCAL 3  $\leftrightarrow$  LOCAL 4

MW/LW : LOCAL 1  $\longleftrightarrow$  LOCAL 2

#### Note:


The LOCAL 4 setting allows reception of only the strongest stations, while lower settings let you
receive progressively weaker stations.

### **Best Stations Memory (BSM)**

The BSM function stores stations in memory automatically.

- 1. Press the FUNCTION button and select the BSM mode (BSM) in the Function Menu.
- 2. Switch the BSM ON with the ▲ button.

The stations with the strongest signals will be stored under buttons 1–6 and in order of their signal strength.







# Using RDS Functions

### What is RDS?

RDS (Radio Data System) is a system for transmitting data along with FM programs. This data, which is inaudible, provides a variety of features such as: program service name, program type display, traffic announcement standby, automatic tuning and program type tuning, intended to aid radio listeners in tuning to a desired station.

#### Note:

- RDS service may not be provided by all stations.
- RDS functions, like AF (Alternative frequencies search) and TA (Traffic Announcement standby), are only active when your radio is tuned to RDS stations.

### **Program Service Name Display**

With this function, the names of networks/stations providing RDS services replace the frequency on the display a few seconds after they are tuned in.

• When you want to know PTY Information or the frequency of the current station, change the display.



Each press changes the Display ...

Each press of the DISPLAY button selects the display in the following order: Program Service Name → PTY Information → Frequency

#### Note:

 After switching displays, if you do not perform an operation within 8 seconds, the Program Service Name is automatically displayed.

#### ■ PTY Information

PTY (Program Type ID code) information for the currently tuned station appears on the display for 8 seconds. The information is correlated with the list in the section "PTY List" on page 23.

#### Note:

- If a PTY code of zero is received from a station, "NONE" will be displayed. This indicates that the station has not defined its program contents.
- If the signal is too weak for this product to pick up the PTY code, "NO PTY" will be displayed.

#### ■ Frequency

The frequency of the current station appears on the display.

# Using RDS Functions

### AF Function (AF)

The AF (Alternative Frequencies search) function is used to search for other frequencies in the same network as the currently tuned station. It automatically retunes the receiver to another frequency in the network which is broadcasting a stronger signal when there are problems with reception of the currently tuned station or better reception is possible on a different frequency.

#### Note:

- AF tunes the receiver only to RDS stations when you use Seek tuning or BSM Auto Memory with the "AF" indicator ON.
- When you recall a preset station, the tuner may update the preset station with a new frequency from
  the station's AF list. (This is only available when using presets on the FM1 and FM2 bands.) No
  preset number appears on the display if the RDS data for the station received differs from that for
  the originally stored station.
- Sound may be temporarily interrupted by another program during an AF frequency search.
- When the tuner is tuned to a non-RDS station, the "AF" indicator flashes.
- AF can be switched ON or OFF independently for each FM band.

### **Activating/Deactivating the AF Function**

AF is set to ON by default.

- 1. Press the FUNCTION button and select the AF mode (AF) in the Function Menu.
- 2. Activate or deactivate AF while in an FM band.



"AF" disappears

### PI Seek Function

The tuner searches for another frequency broadcasting the same programming. "PI SEEK" appears on the display and the radio volume is muted during a PI Seek. The muting is discontinued after completion of the PI Seek, whether or not the PI seek has succeeded. If the PI Seek is unsuccessful, the tuner returns to the previous frequency.

#### PI Seek

If the tuner fails to locate a suitable alternative frequency or if the broadcasting signal is too weak for proper reception, the PI Seek will automatically start.

### Auto PI Seek (for preset station)

When preset stations cannot be recalled, as when traveling long distances, this product can be set to perform PI Seek also during preset recall.

The default setting for Auto PI Seek is OFF.

#### Note:

• Refer to "Initial Setting" for details on how to switch Auto PI Seek ON/OFF.

### **Regional Function (REG)**

When AF is used to retune the tuner automatically, REG (regional) limits the selection to stations broadcasting regional programs.

#### Note:

- Regional programming and regional networks are organized differently depending on the country (i.e., they may change according to the hour, state or broadcast area).
- The preset number may disappear on the display if the tuner tunes in a regional station which differs from the originally set station.
- REG can be switched ON or OFF independently for each FM band.

# **Activating/Deactivating the REG Function**

The REG function is set to ON by default.

- 1. Press the FUNCTION button and select the REG mode (REG) in the Function Menu.
- 2. Activate or deactivate REG while in an FM band.



# Using RDS Functions

### **TA Function (TA)**

The TA (Traffic Announcement standby) function lets you receive traffic announcements automatically, no matter what source you are listening to. The TA function can be activated for either a TP station (a station that broadcasts traffic information) or an EON TP station (a station carrying information which cross-references TP stations).

# **Activating/Deactivating the TA Function**

#### 1. Tune in a TP or EON TP station.

The TP indicator (" 😂 ") lights when the tuner is tuned to a TP station or an EON TP station.

#### 2. Activate the TA function.



The TA indicator (" ") lights, indicating that the tuner is waiting for traffic announcements

Repeat the preceding operation when no traffic announcement is being received to deactivate the TA function.

- You can also switch the TA Function ON/OFF in the Function Menu.
- The system switches back to the original source following traffic announcement reception.
- The TA function can be activated from sources other than tuner if the tuner was last set to the FM band but not if it was last set to the MW/LW band.
- If the tuner was last set to FM, turning on the TA function lets you operate other tuning functions
  while listening to sources other than tuner.
- Only TP or EON TP stations are tuned in during the Seek Tuning mode when the TA indicator
   (" ) is ON.
- Only TP or EON TP stations are stored by BSM when the TA indicator (" ") is ON.

### **Canceling Traffic Announcements**

• Press the TA button while a traffic announcement is being received to cancel the announcement and return to the original source.



The announcement is canceled but the tuner remains in the TA mode until the TA button is pressed again.

### **Adjusting the TA Volume**

When a traffic announcement begins, the volume adjusts automatically to a preset level to enable you to hear the announcement clearly.

• Set the volume by adjusting it during reception of a traffic announcement.



The newly set volume is stored in memory and recalled for subsequent traffic announcements.

### **TP Alarm Function**

About 30 seconds after the TP indicator (" 😂") is extinguished due to a weak signal, a 5 second beep sounds to remind you to select another TP or EON TP station.

If you are listening to the tuner, tune in another TP station or EON TP station.

In sources other than tuner, the tuner automatically seeks out the TP station with the strongest signal in the current area 10 (or 30)\* seconds after the TP indicator ("  $\rightleftharpoons$  ") disappears from the display.

#### \* Time taken before Seek begins.

TA function ON	10 seconds
TA, AF functions ON	30 seconds

# Using RDS Functions

### **PTY Function**

With Wide and Narrow classification of program type, the PTY function provides two ways to select stations by the type of program being broadcast (PTY Search). It also provides automatic tuning to emergency broadcasts (PTY Alarm).

#### Note:

• There's no need to perform PTY Search settings again if they have previously been set. After switching to the PTY Search Setting mode in Step 1, just perform PTY Search in Step 4.

### **Searching the PTY**

1. Select the PTY Search Setting mode.





2. Select the PTY Search method (Wide, Narrow).





3. Select one from among the PTY.





4. Start PTY Search.





The tuner searches for a station broadcasting the desired PTY.


To cancel the PTY Search Setting mode, hold down the PTY button for 2 seconds.

- The program of some stations may differ from that indicated by the transmitted PTY.
- If no station broadcasting the selected programming type is found, "NOT FOUND" is displayed for about 2 seconds, and the tuner returns to the original station.

### **News Program Interruption Setting (NEWS)**

You can switch automatic reception of PTY code news programs ON/OFF. When a received news program ends, reception of the previous program resumes.

• Set interruption to ON or OFF.



### **PTY Alarm**

PTY Alarm is a special PTY code for announcements regarding emergencies such as natural disasters. When the tuner receives the radio alarm code, "ALARM" appears on the display and the volume adjusts to the TA volume. When the station stops broadcasting the emergency announcement, the system returns to the previous source.



#### Note:

• The system switches back to the original source following emergency announcement reception.

### **Canceling Emergency Announcements**

• Press the TA button during emergency announcement reception to cancel the announcement and return to the previous source.



# Using RDS Functions

# **PTY** List

Wide	Narrow	Details
NEWS/INF	NEWS	News.
	AFFAIRS	Current affairs.
	INFO	General information and advice.
	SPORT	Sports programs.
	WEATHER	Weather reports/Meteorological information.
	FINANCE	Stock market reports, commerce, trading etc.
POPULAR	POP MUS	Popular music.
	ROCK MUS	Contemporary modern music.
	EASY MUS	Easy listening music.
	OTH MUS	Other types of music, which can't be categorized.
	JAZZ	Jazz music based programs.
	COUNTRY	Country music based programs.
	NAT MUS	National music based programs.
	OLDIES	Oldies music, "Golden age" based programs.
	FOLK MUS	Folk music based programs.
CLASSICS	L. CLASS	Light classical music.
	CLASSIC	Serious classical music.
OTHERS	EDUCATE	Educational programs.
	DRAMA	All radio plays and serials.
	CULTURE	Programs concerned with any aspect of national or regional culture.
	SCIENCE	Programs about nature, science and technology.
	VARIED	Light entertainment programs.
	CHILDREN	Children's programs.
	SOCIAL	Social affairs programs.
	RELIGION	Religion affairs programs or services.
	PHONE IN	Phone in based programs.
	TOURING	Travel programs, not for announcements about traffic problem.
	LEISURE	Programs about hobbies and recreational activities.
	DOCUMENT	Documentary programs.

# Using the Cassette Player

# **Repeat Play (REPEAT)**

The repeat play lets you hear the same song over again.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Repeat mode (REPEAT) in the Function Menu.
- Switch the Repeat Play ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



# Blank Skip (B-SKIP)

This function fast-forwards to the next song automatically if there is a long period of silence (12 seconds or longer) between songs.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Blank Skip mode (B-SKIP) in the Function Menu.
- 2. Switch the Blank Skip ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



# Using the Cassette Player

## Radio Intercept (RI)

This function allows you to listen to the radio during tape fast-forwarding/rewinding.

#### Note:

- The radio intercept function does not work during a Music Search operation.
- 1. Press the FUNCTION button and select the Radio Intercept mode (RI) in the Function Menu.
- 2. Switch the Radio Intercept ON/OFF with the **◄/►** buttons.



### Dolby B NR (B NR)

Switch to the Dolby B NR on when listening to a cassette recorded with Dolby B NR.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Dolby B NR mode (B NR) in the Function Menu.
- 2. Switch the Dolby B NR ON/OFF with the ◀/▶ buttons.



"DD B"

#### Note:

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.
 "DOLBY" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

# Using Multi-CD Players

### **Repeat Play (REPEAT)**

There are three repeat play ranges: One-track Repeat, Disc Repeat and Multi-CD player Repeat. Default repeat play range is Multi-CD player Repeat.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Repeat Selecting mode (REPEAT) in the Function Menu.
- 2. Select the desired repeat play range with the **◄/▶** buttons.

Multi-CD player Repeat → Onetrack Repeat → Disc Repeat



Play range	Display
Multi-CD player Repeat	MCD
One-track Repeat	TRK
Disc Repeat	DSC

#### Note:

- If you select other discs during the repeat play, the repeat play range changes to Multi-CD player Repeat.
- If you perform Track Search or Fast Forward/Reverse during One-track Repeat, the repeat play range changes to Disc Repeat.

### Random Play (RANDOM)

Tracks are played at random within the selected repeat play range as explained in "Repeat Play" above.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Random mode (RANDOM) in the Function Menu.
- Switch the Random Play ON/OFF with the ▲/▼ buttons.

After selecting the desired repeat play range from those referred to in "Repeat Play" above, switch Multi-CD Player Random Play ON.



Display	Play range	
D-RDM	Disc Repeat	
M-RDM	Multi-CD player Repeat	

#### Note:

· One-track Repeat changes to the Disc Repeat when you switch the Random Play ON.

# **Using Multi-CD Players**

### Scan Play (SCAN)


In the Disc Repeat, the beginning of each track on the selected disc is scanned for about 10 seconds. In the Multi-CD player Repeat, the beginning of the first track on each disc is scanned for about 10 seconds.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Scan mode (SCAN) in the Function Menu.
- 2. Switch the Scan Play ON with the 
  ▲ button.

After selecting the desired repeat play range from those referred to in "Repeat Play" on page 26, switch Multi-CD Player Scan Play ON.



3. When you find the desired track (or disc), cancel the Scan Play with the ▼ button.





Display	Play range
T-SCAN	Disc Repeat
D-SCAN	Multi-CD player Repeat

#### Note:

- Scan Play is canceled automatically after all the tracks or discs have been scanned.
- One-track Repeat changes to the Disc Repeat when you switch the Scan Play ON.

### Pause (PAUSE)

Pause pauses the currently playing track.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Pause mode (PAUSE) in the Function Menu.
- 2. Switch the Pause ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



### ITS (Instant Track Selection)

The ITS function allows you to search for the track you wish to play when one or more Multi-CD players are installed. You can use ITS to program automatic playback of up to 24 tracks per disc from up to 100 discs. (You can store ITS program and Disc Title data for up to 100 discs in memory.)

# ITS Programming (ITS)

Programmed tracks are played within the selected repeat play range in the "Repeat Play" on page 26.

- 1. Play the track you wish to program.
- 2. Select the ITS Programming mode (ITS) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 13.)
- 3. Program the desired track with the ▲ button.



#### Note:

After 100 discs have been programmed, data for a new disc will overwrite the data for the disc that
has not been played back for the longest time.

### ITS Play (ITS-P)

ITS play of tracks is performed within the play range explained in the "Repeat Play" section.

- 1. Press the FUNCTION button and select the ITS Play mode (ITS-P) in the Function Menu.
- 2. Switch the ITS Play ON/OFF with the △/▼ buttons.

After selecting the desired repeat play range from those referred to in "Repeat Play" on page 26, switch ITS Play ON.



#### Note:

• If no track in the current range is programmed for ITS Play, "ITS EMPTY" is displayed.

# Using Multi-CD Players

### **Erase a Track Program**

- 1. Select the track you wish to erase, during ITS Play.
- 2. Select the ITS Programming mode (ITS) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 13.)
- 3. Erase the track program with the ▼ button.

ITS is canceled and playback of the next ITS-programmed track begins. If there are no more programmed tracks in the current range, "ITS EMPTY" is displayed and normal play resumes.



### **Erase a Disc Program**

- 1. Select the disc you wish to erase, while the disc is playing.
- 2. Select the ITS Programming mode (ITS) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 13.)
- 3. Erase the disc program with the ▼ button.



### **Disc Title**

### Disc Title Input (TITLE IN)

You can input Titles up to 10 letters long for up to 100 discs. Using this function lets you easily search for and select a desired disc for play. (You can store ITS program and Disc Title data for up to 100 discs in memory.)

- 1. Play the disc you wish to input the disc title.
- 2. Select the Disc Title Input mode (TITLE IN) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 13.)

#### Note:

- When playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player, you cannot switch to this mode.
- A CD TEXT disc is a CD featuring recorded text information such as Disc Title, Artist Name and Track Title.
- 3. Select letters, numbers and symbols with the **△**/**▼** buttons.

To insert a space, select the flashing cursor "\_".



4. Move the box left and right with the **◄/▶** buttons.



 When you have completed title input, make the 10th letter flash, then memorize by pressing the ► button.



- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from the magazine, and are recalled when the disc is reinserted.
- After the titles for 100 discs have been entered, data for a new disc will overwrite the data for the disc that has not been played back for the longest time.
- You can display the disc title of the disc currently playing. For details, refer to "Displaying Disc Title" on page 31.

### **Selecting Discs by Disc Title List (TITLE LIST)**

Follow the procedures below to play a disc for which you have input the title in a Multi-CD player or a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Disc Title List mode (TITLE LIST) in the Function Menu.
- 2. Select the desired disc title with the **◄/**▶ buttons.

Nothing is displayed for disc whose titles have not been input.



3. Play the selected disc with the ▲ button.




### **Displaying Disc Title**

You can display the currently playing Disc Title.

#### Note:

- You can also display the currently playing Disc Title when playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player.
- Switch the Disc Title Display with the DISPLAY button.



Playback mode (Play Time)

→ Disc Title



#### Note:

• If you switch displays when disc titles have not been input, "NO TITLE" is displayed.

# Compression and DBE (COMP/DBE)

Using the COMP (Compression) and DBE (Dynamic Bass Emphasis) functions enables Multi-CD player sound quality adjustment. Each of the functions enables two-step adjustment.

#### COMP

The COMP (Compression) function adjusts imbalances between loud and subdued sounds at higher volumes.

#### DBE

DBE (Dynamic Bass Emphasis) boosts bass levels to give a fuller sound.

# **COMP/DBE ON/OFF Switching**

- 1. Press the FUNCTION button and select the COMP/DBE switching mode (COMP/DBE) in the Function Menu.
- 2. Select the desired mode with the **△**/**▼** buttons.

```
COMP OFF \rightarrow COMP 1 \rightarrow COMP 2 \rightarrow COMP OFF \rightarrow DBE 1 \rightarrow DBE 2
```



#### Note:

 You can use these functions with a Multi-CD player that has them. If the player does not feature the COMP/DBE functions, "NO COMP" is displayed if you try to use them.

# **CD TEXT Function (for CD TEXT compatible type)**

You can use these functions when playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible Multi-CD player.

### **Title Display Switching**

 Select the desired title display with the DISPLAY button.

Each press of the DISPLAY button changes the display in the following order:

Playback mode (Play Time)

- → Disc Title → Disc Artist Name
- → Track Title → Track Artist Name



#### Note:

If certain text information is not recorded on a CD TEXT disc, "NO ~" (e.g. "NO T-TITLE") is displayed.

#### Title Scroll

This product displays the first 10 letters only of Disc Title, Artist Name and Track Title. With text longer than 10 letters, you can see the rest of the text by scrolling.

 Scroll the title display by pressing the DISPLAY button for 2 seconds.



# Playing Discs on a 50-Disc Type Multi-CD Player

When a magazine is loaded into a 50-Disc type Multi-CD Player, information on all the discs in the magazine is read.

If you start playing a disc on a 50-Disc type Multi-CD Player before reading of information on all discs has been completed, reading of information stops part way through. This will prevent you from using the ITS function. (If you try and use this function, "NOT READY" is displayed.)

If this happens, reading of information begins again when you switch to a component other than the 50-Disc type Multi-CD Player.

#### Note:

- "LOAD" will be displayed in the following cases:
  - \* If the disc in the extra tray is selected.
  - \* If the disc is moved from the extra tray to the magazine.
    (Refer to the 50-Disc type Multi-CD player owner's manual.)
- You cannot use the "Ejecting a Single Disc", "Frequency Play", "Music Group Play" or "ABC Disc Title Search" functions with this product.

#### ■ Disc Number Rough Search

This handy function lets you select discs loaded in a 50-Disc Multi-CD Player using the 1 to 5 buttons. The 50 discs are divided into five blocks, with each of the 1 to 5 buttons assigned to a block.

Select the desired block with the 1 to 5 buttons.

#### Note:

After completing a rough search, use the ▲ and ▼ buttons to select a desired disc.

# Audio Adjustment

# **Selecting the Equalizer Curve**

You can switch between Equalizer curves.

• Rotate the EQ selector up or down to select the desired Equalizer curve.



Equalizer curve

POWERFUL ↔ NATURAL ↔ VOCAL ↔ CUSTOM ↔ EO FLAT ↔ SUPER BASS

#### Note:

- "CUSTOM" stores an equalizer curve you have made adjustments to. (Refer to "Equalizer Curve Adjustment" on page 36 and "Equalizer Curve Fine Adjustment" on page 37.)
- You can create different "CUSTOM" curves for different sources.

# **Entering the Audio Menu**

With this Menu, you can adjust the sound quality.

- After entering the Audio Menu, if you do not perform an operation within about 30 seconds, the Audio Menu is automatically canceled.
- 1. Select the desired mode in the Audio Menu.



Each press changes the Mode ...

- 2. Operate a mode.
- 3. Cancel the Audio Menu.



#### **Audio Menu Functions**

The Audio Menu features the following functions.

### **Balance Adjustment (FADER)**

This function allows you to select a Fader/Balance setting that provides ideal listening conditions in all occupied seats.

- 1. Press the AUDIO button and select the Fader/Balance mode (FADER) in the Audio Menu.
- 2. Adjust front/rear speaker balance with the  $\triangle/\nabla$  buttons.

"FADER: F15" = "FADER: R15" is displayed as it moves from front to rear.



3. Adjust left/right speaker balance with the **◄/►** buttons.

"BAL:L9" - "BAL:R 9" is displayed as it moves from left to right.



#### Note:

• "FADER: 0" is the proper setting when 2 speakers are in use.

### Equalizer Curve Adjustment (EQ-LOW/MID/HIGH)

You can adjust the currently selected equalizer curve settings as desired. Adjusted equalizer curve settings are memorized in "CUSTOM".

- 1. Press the AUDIO button and select the Equalizer mode (EQ-LOW/MID/HIGH) in the Audio Menu.
- 2. Select the band you want to adjust with the **◄/►** buttons.

EQ-LOW  $\longleftrightarrow$  EQ-MID  $\longleftrightarrow$  EQ-HIGH



Continued overleaf.

# Audio Adjustment

# 3. Boost or attenuate the selected band with the **△**/▼ buttons.

The display shows "+6" - "-6".




#### Note:

• If you make adjustments when a curve other than "CUSTOM" is selected, the newly adjusted curve will replace the previous adjusted curve. Then a new curve with "CUSTOM" appears on the display while selecting the equalizer curve. (Refer to page 35.)

### **Equalizer Curve Fine Adjustment**


You can adjust the center frequency and the Q factor (curve characteristics) of each currently selected curve band (EQ-LOW/MID/HIGH). Adjusted equalizer curve settings are memorized in "CUSTOM".



- 1. Press the AUDIO button for 2 seconds to select Equalizer Curve Fine Adjustment.
- 2. Press the AUDIO button to select the desired band for adjustment.



3. Select the desired frequency with the **◄/►** buttons.





4. Select the desired Q factor with the ▲/▼ buttons.

$$2N \longleftrightarrow 1N \longleftrightarrow 1W \longleftrightarrow 2W$$



#### Note:

If you make adjustments when a curve other than "CUSTOM" is selected, the newly adjusted curve
will replace the previous adjusted curve. Then a new curve with "CUSTOM" appears on the display
while selecting the equalizer curve. (Refer to page 35.)

### **Loudness Adjustment (LOUD)**

The Loudness function compensates for deficiencies in the low and high sound ranges at low volume. You can select a desired Loudness level.

- 1. Press the AUDIO button and select the Loudness mode (LOUD) in the Audio Menu.
- Switch the Loudness function ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



3. Select the desired level with the **◄/▶** buttons.

 $LOW \longleftrightarrow MID \longleftrightarrow HI$ 



### Front Image Enhancer Function (FIE)

The F.I.E. (Front Image Enhancer) function is a simple method of enhancing front imaging by cutting mid- and high-range frequency output from the rear speakers, limiting their output to low-range frequencies. You can select the frequency you want to cut.

#### **Precaution:**

- When the F.I.E. function is deactivated, the rear speakers output sound of all frequencies, not
  just bass sounds. Reduce the volume before disengaging F.I.E. to prevent a sudden increase in
  volume.
- 1. Press the AUDIO button and select the F.I.E. mode (FIE) in the Audio Menu.
- 2. Switch the F.I.E. function ON/OFF with the △/▼ buttons.



Continued overleaf.

# Audio Adjustment

# 3. Select the desired frequency with the **◄/▶** buttons.

$$100 \longleftrightarrow 160 \longleftrightarrow 250 \text{ (Hz)}$$



#### Note:

- After switching the F.I.E. function ON, select the Fader/Balance mode in the Audio Menu, and adjust front and rear speaker volume levels until they are balanced.
- Switch the F.I.E. function OFF when using a 2-speaker system.

### Source Level Adjustment (SLA)

The SLA (Source Level Adjustment) function prevents radical leaps in volume level when switching between sources. Settings are based on the FM volume level, which remains unchanged.

- 1. Compare the FM volume with the volume of the other source. (e.g. Cassette player.)
- 2. Press the AUDIO button and select the SLA mode (SLA) in the Audio Menu.
- 3. Increase or decrease the level with the **△**/**▼** buttons.

The display shows "+4" - "-4".



#### Note:

- Since the FM volume is the control, SLA is not possible in the FM modes.
- The MW/LW volume level, which is different from the FM base setting volume level, can also be
  adjusted similar to sources other than tuner.

# Detaching and Replacing the Front Panel


#### **Theft Protection**

The front panel of the head unit is detachable to discourage theft.

• Keep the front panel closed while driving.


### **Detaching the Front Panel**

1. Open the front panel.



2. Grip and pull the front panel gently outward.

Take care not to grip it tightly or drop it.




3. Use the protective case provided to store/carry the detached front panel.



### **Replacing the Front Panel**

 Replace the front panel by holding it upright to this product and clipping it securely into the mounting hooks.



#### **Precaution:**

- Never use force or grip the display tightly when removing or replacing the front panel.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shocks.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.

### **Warning Tone**

If the front panel is not detached within 5 seconds after the ignition is turned off, a warning tone will sound.

#### Note:

• You can cancel the warning tone function. (Refer to page 42.)

### **Entering the Initial Setting Menu**

With this menu, you can perform initial settings for this product.

- 1. Turn the source OFF.
- 2. Enter the Initial Setting Menu.




Hold for 2 seconds

3. Select a desired mode.



Each press changes the Mode ...

- 4. Operate a mode.
- 5. Cancel the Initial Setting Menu.



#### Note:

• Holding down the FUNCTION button for 2 seconds also cancels the Initial Setting Menu.

### **Initial Setting Menu Functions**

The Initial Setting Menu features the following functions.

### Changing the FM Tuning Step (FM STEP)

Normally set at 50 kHz during Seek tuning in the FM mode, the tuning step changes to 100 kHz when the AF or TA mode is activated.

It may be preferable to set tuning step to 50 kHz in the AF mode.

- 1. Press the FUNCTION button and select the FM Tuning Step mode (FM STEP) in the Initial Setting Menu.
- 2. Select the desired tuning step with the **◄/**▶ buttons.



#### Note:

- The tuning step remains set at 50 kHz during Manual tuning.
- The tuning step returns to 100 kHz if the battery is temporarily disconnected.

#### Switching the Auto PI Seek (A-PI)

During Preset Station PI Seek operation, you can switch the Auto PI Seek function ON/OFF. (Refer to "PI Seek Function" on page 18.)

- 1. Press the FUNCTION button and select the Auto PI Seek mode (A-PI) in the Initial Setting Menu.
- Switch the Auto PI Seek ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



### **Setting the Warning Tone (WARN)**

You can switch the Warning Tone function ON/OFF. (Refer to "Warning Tone" on page 40.)

- 1. Press the FUNCTION button and select the Warning Tone mode (WARN) in the Initial Setting Menu.
- 2. Switch the Warning Tone ON/OFF with the ▲/▼ buttons.



### Switching the AUX Mode (AUX)

It is possible to use auxiliary (AUX) equipment with this product. Activate the AUX mode when using external equipment with this product.

- 1. Press the FUNCTION button and select the AUX Setting mode (AUX) in the Initial Setting Menu.
- 2. Switch the AUX ON/OFF with the △/▼ buttons.



### **Setting the Dimmer (DIMMER)**

To enable this product's display from being too bright at night, when the vehicle's head lights are turned ON the display is dimmed.

You can switch this function ON/OFF.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Dimmer mode (DIMMER) in the Initial Setting Menu.
- 2. Switch the Dimmer ON/OFF with the **△**/▼ buttons.



### **Selecting the Illumination Color (ILL.CLR)**

KEH-P6900R is equipped with two illumination colors, green and red.

You can select the desired illumination color.

- 1. Press the FUNCTION button and select the Illumination Color mode (ILL.CLR) in the Initial Setting Menu.
- 2. Select the desired illumination color with the **◄/▶** buttons.



### **Using the PGM Button (PGM-FUNC)**

The PGM button can memorize one of the functions in the Function Menu. It is possible to memorize a different function for each source.

### **Setting the PGM Button**

1. Select the PGM button's setting mode (PGM-FUNC) in the Detailed Setting Menu. (Refer to page 13.)



Hold for 2 seconds

2. Select the function you want to memorize in the PGM button.



3. Memorize the function in the PGM button.



Pressing the BAND button cancels the Detailed Setting Menu.

# Other Functions

### **Using the PGM Button**

The PGM button operates in a different way depending on the function programmed (memorized).

#### • Use the PGM button.



#### **■** Tuner

Function name (Display)	Press	Hold for 2 seconds
Best Stations Memory (BSM)	OFF	ON
Local Seek Tuning (LOCAL)	ON/OFF	Entering the Local Seek Sensitivity mode

### **■** Tape

Function name (Display)	Press	Hold for 2 seconds
Dolby B NR (NR)	ON/OFF	<del></del>
Blank Skip (B-SKIP)	ON/OFF	<del></del>
Repeat Play (REPEAT)	ON/OFF	<del></del>
Radio Intercept (RI)	ON/OFF	<del></del>

#### **■** Multi-CD Player

Function name (Display)	Press	Hold for 2 seconds
Pause (PAUSE)	ON/OFF	<del>_</del>
Repeat Play (REPEAT)	Selecting the play range	<del></del>
Random Play (RANDOM)	ON/OFF	<del></del>
Disc Title List (LIST)	Enter the LIST mode	<del></del>
ITS (ITS)	ITS Programming	ITS Play ON/OFF

## **Using the AUX Source**

It is possible to use auxiliary (AUX) equipment with this product.

To listen to auxiliary equipment, switch the AUX mode in the Initial Setting Menu ON, and then select the desired source.

### **Selecting the AUX Source**

• Select AUX. (Refer to page 5.)



Each press changes the Source ...

### **AUX Title Input**

The display title for AUX source can be changed.

1. Select the AUX Title Input mode (TITLE IN) in the Detailed Setting Menu.



Hold for 2 seconds

### 2. Input the AUX Title.

Refer to "Disc Title Input" on page 30, and perform procedures 3 to 5 in the same way.

### **Cellular Telephone Muting**

Sound from this system is muted automatically when a call is made or received using a cellular telephone connected to this product.

• The sound is turned off, "MUTE" is displayed and no audio adjustment is possible. Operation returns to normal when the phone connection is ended.



## Cassette Player and Care

#### **Precaution**

### **About the Cassette Player**

- A loose or warped label on a cassette tape may interfere with the eject mechanism of the
  unit or cause the cassette to become jammed in the unit. Avoid using such tapes or
  remove such labels from the cassette before attempting use.
- The music search and repeat functions may not work properly with the following kinds
  of recorded tapes because the gap between songs cannot be found correctly.
  - \* A tape with a gap of 4 seconds or less between songs.
  - \* A tape containing dialog, etc., with pauses lasting for 4 seconds or longer.
  - \* A tape with an extremely quiet passage in the music lasting for 4 seconds or longer.

### **About Cassette Tapes**

- Do not use tapes longer than C-90 type (90 min.) cassettes. Longer tapes can interfere with tape transport.
- Storing cassettes in areas directly exposed to sunlight or high temperatures can distort them and subsequently interfere with tape transport.



 Store unused tapes in a tape case where there is no danger of them becoming loose or being exposed to dust.

### **Cleaning the Head**

If the head becomes dirty, the sound quality will deteriorate and there will be sound dropouts and other imperfections in performance. In this case, the head must be cleaned.

# **Specifications**

General

Loudness contour

deliciai
Power source 14.4 V DC (10.8 – 15.1 V allowable) Grounding system
C ,1
Max. current consumption
Dimensions
(mounting size) 178 (W) $\times$ 50 (H) $\times$ 155 (D) mm
(front face)
Weight 1.3 kg
Amplifier
Maximum power output
Continuous power output
(DIN45324, +B = 14.4  V)
Load impedance
Preout maximum output level/output
impedance
Equalizer (3-Band Parametric Equalizer)
(Low) Frequency: 40/80/100/160 Hz
Q Factor: 0.35/0.59/0.95/1.15
(+6 dB when boosted)
Level: ±12 dB
(Mid) Frequency: 200/500/1k/2k Hz
Q Factor: 0.35/0.59/0.95/1.15
(+6 dB when boosted)
Level: ±12 dB
(High) Frequency: 3.15k/8k/10k/12.5k Hz

Q Factor: 0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 dB when boosted)

Level: ±12 dB

(volume: -30 dB)

### **Cassette player**

Tape Compact cassette tape (C-30 – C-90)
Tape speed
Fast forward/rewinding time Approx. 100 sec. for C-60
Wow & flutter 0.09% (WRMS)
Frequency response Metal: 30 – 19,000 Hz (±3 dB)
Stereo separation
Signal-to-noise ratio
Metal: Dolby B NR IN: 67 dB (IEC-A network)
Dolby NR OUT: 61 dB (IEC-A network)
Stereo separation

#### **FM** tuner

Frequency range	87.5 – 108 MHz
	11 dBf
(	$1.0 \mu\text{V}/75 \Omega$ , mono, S/N: 30 dB)
50 dB quieting sensitivity	16 dBf
	$(1.7 \mu\text{V}/75 \Omega,\text{mono})$
Signal-to-noise ratio	70 dB (IEC-A network)
Distortion	0.3% (at 65 dBf, 1 kHz, stereo)
Frequency response	30 – 15,000 Hz (±3 dB)
Stereo separation	40 dB (at 65 dBf, 1 kHz)

#### **MW** tuner

Frequency range	531 – 1,602 kHz (9 kHz)
Usable sensitivity	18 μV (S/N: 20 dB)
Selectivity	50 dB (±9 kHz)

#### LW tuner

Frequency range	153 – 281 kHz
Usable sensitivity	30 µV (S/N: 20 dB)
Selectivity	50 dB (±9 kHz)

#### Note:


 Specifications and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.

# Contenido

• Unidad principal • Controlador remoto de volante (CD-SR77)	Operación del sintonizador
Antes de usar este producto4	Uso de las funciones RDS16
Sobre este producto         4           Sobre este manual         4           Precaución         4           En caso de problema         4	¿Qué es RDS?
Operación básica   5     Para escuchar música   5	<ul> <li>Activación/desactivación de la función AF</li> <li>Función de búsqueda PI</li> <li>Búsqueda PI</li> </ul>
Operación básica de la platina de cassettes 7  • Abierto • Cambio de dirección	Busqueda FI     Busqueda FI automática     (para la emisora preajustada) Función regional (REG)
<ul> <li>Avance rápido/rebobinado y búsqueda de canciones</li> <li>Puerta de cassette</li> </ul>	Activación/desactivación de     la función REG Función TA (TA)19
<ul> <li>Expulsión</li> <li>Operación básica del sintonizador</li></ul>	<ul> <li>Activación/desactivación de la función TA</li> <li>Cancelación de anuncios de tráfico</li> <li>Ajuste del volumen de la función TA</li> <li>Función de alarma TP</li> </ul>
Operación básica del reproductor de Multi-CD	Función PTY
Visualizaciones y botones correspondientes	Uso de la platina de cassettes


Uso de reproductores de Multi-CD 26  • Reproducción de repetición (REPEAT)  • Reproducción aleatoria (RANDOM)  • Reproducción con exploración (SCAN)  • Pausa (PAUSE)  ITS (Selección de canción instantánea)	Extracción y colocación del panel delantero
<ul><li>Reproducción ITS (ITS-P)</li><li>Borrado de una pista programada</li></ul>	Ajustes iniciales41
Borrado de un disco programado	Selección del menú de ajustes iniciales 41
Título de disco	Funciones del menú de ajustes iniciales 42  • Cambio del paso de sintonía de FM
• Ingreso de título de disco (TITLE IN)	(FM STEP)
<ul> <li>Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (TITLE LIST)</li> </ul>	<ul> <li>Cambio de la búsqueda PI automática (A-PI)</li> </ul>
<ul> <li>Visualización del título del disco</li> <li>Compresión y DBE (COMP/DBE)</li></ul>	Ajuste del sonido de advertencia
Conmutación COMP/DBE ON/OFF	(WARN)
Función CD TEXT (para el tipo compatible	Conmutación del modo AUX (AUX)     Airecta del modo AUX (AUX)
con CD TEXT)	<ul> <li>Ajuste del reductor de luz (DIMMER)</li> <li>Selección del color de iluminación</li> </ul>
<ul> <li>Cambio de visualización del título</li> <li>Desplazamiento de la visualización</li> </ul>	(ILL.CLR)
del título  Reproducción de discos en un reproductor de	Otras funciones44
Multi-CD de 50 discos	Uso del botón PGM (PGM-FUNC)44
Marie CD de 30 discos	● Ajuste del botón PGM
Ajuste de audio35	<ul> <li>Uso del botón PGM</li> </ul>
Selección de la curva del ecualizador 35	Uso de la fuente AUX
Selección del menú de audio35	Selección de la fuente AUX
Funciones del menú de audio36	<ul> <li>Ingreso de título para la fuente AUX</li> <li>Enmudecimiento de teléfono celular</li></ul>
<ul> <li>Ajuste del equilibrio (FADER)</li> </ul>	Elimideelimento de telefono cerdiai40
Ajuste de la curva del ecualizador     (EQ LOW/MID/IIICH)	Platina de cassettes y cuidados 47
(EQ-LOW/MID/HIGH)  ■ Ajuste fino de la curva del ecualizador	Precaución
Ajuste de sonoridad (LOUD)	Acerca de la platina de cassettes
• Función de mejorador de imagen	<ul> <li>Acerca de los cassettes</li> </ul>
delantera (FIE)	Limpieza de la cabeza
<ul> <li>Ajuste del nivel de la fuente (SLA)</li> </ul>	P 101 1
	Especificaciones48
	Especificaciones4

### **Unidad principal**



### Controlador remoto de volante (CD-SR77)

El controlador remoto de volante (CD-SR77) que permite el control remoto de la unidad principal se vende separadamente. La operación es idéntica a la de los botones en la unidad principal.



# Antes de usar este producto

### Sobre este producto

 Este producto cumple con las Directivas EMC (89/336/CEE, 92/31/CEE) y Directiva de Marcación CE (93/68/CEE).

Las frecuencias del sintonizador en este producto se han repartidas para uso en Europa Occidental, Asia, Oriente Medio, Africa y Oceanía. El uso en otras áreas puede resultar en recepción inapropiada. Las funciones RDS operan solamente en áreas con señales RDS de emisoras FM.

#### Sobre este manual

Este producto viene con diversas funciones sofisticadas que aseguran una recepción y operación superior. El producto ha sido proyectado para uso lo más fácil posible, pero muchas funciones requieren explicación. El propósito de este manual de operación es ayudarle a beneficiarse completamente del potencial del producto y maximizar su disfrute de audición.

Se recomienda familiarizarse con las funciones y operaciones leyendo completamente el manual antes de usar el producto. Es especialmente importante que lea y observe la "Precaución" en esta página y otras secciones.

En este manual se explica la operación de la unidad principal. Usted puede realizar las mismas operaciones con el controlador remoto de volante (CD-SR77). El controlador remoto de volante ofrece la conveniencia del ATT, una función no provista en la unidad principal.

### Precaución

- El Pioneer CarStereo-Pass es para uso solamente en Alemania.
- Guarde este manual a mano como referencia para los procedimientos de operación y precauciones.
- Mantenga siempre el volumen bajo lo suficiente para oír los sonidos de tráfico.
- Proteja el producto contra la humedad.
- Si la batería del automóvil se desconecta por alguna razón, la memoria programada será apagada y deberá ser programada nuevamente.

### En caso de problema

Cuando este producto no funciona correctamente, comuníquese con su concesionario o centro de servicio Pioneer autorizado.

#### Para escuchar música

A continuación se explican los preparativos requeridos antes que se pueda escuchar la música.

#### Nota:

• Debe haber una cassette en el producto. (Vea la página 7.)

#### 1. Seleccione la fuente deseada. (tal como el sintonizador)



Cada presión cambia la fuente ...

Cada vez que se presiona el botón SOURCE/OFF, la fuente cambia en el siguiente orden: Sintonizador → Cassette → Reproductor de Multi-CD → Unidad Externa → AUX

#### Nota:

- Unidad externa refiérese a un producto Pioneer (como un disponible en el futuro) que, mientras sea incompatible como una fuente, permite el control de funciones básicas por este producto.
   Solamente una Unidad externa se puede controlar por este producto.
- En los siguientes casos, la fuente sonora no cambia:
  - \* Cuando un producto correspondiente a cada fuente no se conecta a este producto.
  - \* Cuando no hay una cassette colocado en este producto.
  - \* Cuando no hay ningún magazine colocado en el reproductor de Multi-CD.
  - \* Cuando la toma AUX (entrada externa) está ajustada a OFF. (Vea la página 43.)
- Cuando se conecta el conductor azul/blanco de este producto al terminal de control de relé de antena automática del vehículo, la antena automática del vehículo se extiende cuando se conecta la fuente del producto. Para retraer la antena, desconecte la fuente.

#### 2. Extienda el botón VOLUME hacia adelante.



Al presionar el botón VOLUME, ello se extiende hacia adelante de modo a ponerse más fácil de desplazar. Para retraer el botón VOLUME, presiónelo de nuevo.

### 3. Suba o baje el volumen.



Desplazar el botón VOLUME cambia el nivel del volumen.

#### Nota:

- Desplace el botón hacia la derecha para subir el volumen.
- Desplace el botón hacia la izquierda para bajar el volumen.

#### 4. Desactive la fuente.



Sostenga durante 1 segundo.

### Operación básica de la platina de cassettes


#### Nota:

• Asegúrese de cerrar el panel delantero después de colocar o expulsar una cassette.

#### **Abierto**

#### Nota:

 Se utiliza para abrir el panel delantero cuando se carga o expulsa una cassette. (La ilustración de la derecha muestra el panel delantero abierto.)



### Indicador de tiempo de reproducción transcurrido

#### Nota:

- La cuenta de tiempo de reproducción continua comienza en 00'00" en los siguientes momentos.
  - \* Cuando se inserta una cinta.
  - \* Cuando se cambia la dirección de una cinta.
  - \* Cuando se rebobina el lado de cinta que se está reproduciendo actualmente hasta el inicio.
- La cuenta de tiempo de reproducción continua se cancela cuando se avanza rápido/rebobina, y mientras está operando la función de búsqueda de música.

#### Avance rápido/rebobinado y búsqueda de canciones

 Cada vez que se presiona el botón ►, el modo de avance rápido o de búsqueda de canciones hacia adelante cambia en el siguiente orden.

FF (Avance rápido) → F-MS (Búsqueda de canciones hacia adelante)

→ Reproducción normal

REW (Rebobinado) → R-MS (Búsqueda de canciones hacia tras)

→ Reproducción normal


#### Nota:

 Puede cancelar Avance rápido/rebobinado y búsqueda de canciones, presionando el botón BAND.

#### Puerta de cassette

#### Nota:

 Se visualiza "METAL" durante 4 segundos cuando se coloca una cinta de metal ou cromo. No se visualiza nada para una cinta normal.



#### Nota:

 La función de cassette se puede activar/desactivar dejándose la cinta en la platina de cassettes. (Vea la página 5.)

### Operación básica del sintonizador

La función AF de este producto se puede activar y desactivar. Se debe desactivar la función AF para operaciones de sintonización normales. (Vea la página 17.)

#### Sintonización de búsqueda y manual

 Se puede seleccionar el método de sintonización cambiando el lapso de tiempo de presión del botón ◄/►.

Sintonización manual (paso por paso)	0,5 segundos o menos
Sintonización de búsqueda (automática)	0,5 segundos o más

#### Nota:

- Si continúa presionando el botón por más de 0,5 segundos, puede saltas las emisoras. La sintonización de búsqueda empieza así que se suelta el botón.
- El indicador "O" se enciende cuando se selecciona una emisora estéreo.



### Sintonización de emisoras preajustadas

 Se puede memorizar emisoras en los botones 1 a 6 para una llamada fácil de las emisoras a simple tacto.

Llamada de emisora preajustadas	2 segundos o menos	
Memoria de preajuste de una emisora	2 segundos o más	

#### Nota:

- Se puede almacenar en la memoria hasta un máximo de 18 emisoras FM (6 en F1 (FM1), F2 (FM2) y F3 (FM3)) y 6 emisoras MW/LW.
- También se pueden utilizar los botones ▲ o ▼ para llamar a las emisoras memorizadas en los botones 1 a 6.

# Banda

 $F1 (FM1) \rightarrow F2 (FM2)$  $\rightarrow F3 (FM3) \rightarrow MW/LW$ 


### Operación básica del reproductor de Multi-CD

Este producto puede controlar un reproductor de Multi-CD (en venta por separado).

#### Búsqueda de pista y avance rápido/retroceso

 Se puede seleccionar entre la búsqueda de pista o el avance rápido/retroceso presionando el botón ◄/► durante un lapso diferente de tiempo.

Búsqueda de pista	0,5 segundos o menos
Avance rápido/retroceso	Continúe presionando



Búsqueda de número de disco (para tipos de 6 discos, 12 discos)

• Se puede seleccionar los discos directamente con los botones 1 a 6. Basta presionar el número correspondiente al disco que desea escuchar.

#### Nota:

• Cuando hay un reproductor de Multi-CD de 12 discos conectado y se desea seleccionar los discos de 7 a 12, presione los botones 1 a 6 durante 2 segundos o más.


#### Nota:

- El reproductor de Multi-CD puede realizar una operación preparatoria, tal como verificar la
  presencia de un disco o como leer las informaciones de un disco, cuando se enciende el
  reproductor o cuando se selecciona un nuevo disco para reproducción. Se visualiza
  "READY".
- Si un reproductor de Multi-CD no funciona adecuadamente, se visualiza un mensaje de error tal como "ERROR-14". Consulte el manual del propietario del reproductor de Multi-CD.
- Si no hay discos en el cargador de CD del reproductor de Multi-CD, se visualiza "NO DISC".

### Visualizaciones y botones correspondientes

El visualizador de este producto presenta los indicadores de guía de botones. Estos indicadores se iluminan para indicar qué botones ▲/▼/◄/▶, FUNCTION y AUDIO se pueden utilizar. Cuando se está en el menú de funciones (vea la siguiente sección), el menú de ajustes detallados (vea la página 13), menú de ajustes iniciales (vea la página 41), o menú de audio (vea la página 35), los indicadores también le permiten ver más fácil qué botones ▲/▼/◄/▶ se pueden utilizar para activar y desactivar las funciones, cambiar las selecciones de repetición, y realizar otras operaciones.

Los indicadores y los botones correspondientes se muestran a continuación.



Cuando ① se ilumina en el visualizador, realice las operaciones apropiadas con los botones ①.

Cuando ② se ilumina en el visualizador, eso indica que usted está en el menú de funciones, menú de ajustes detallados o menú de ajustes iniciales. Se puede conmutar entre cada uno de esos menús y entre los diferentes modos en los menús usando el botón ② en la unidad principal o controlador remoto de volante.


Cuando ③ se ilumina en el visualizador, eso indica que usted está en el menú de audio. Se puede conmutar entre el modo de menú de audio usando el botón ④ en la unidad principal o controlador remoto de volante.

### Selección del menú de funciones

El menú de funciones le permite operar funciones simples para cada fuente.

#### Nota:

- Después de seleccionar el menú de funciones, si no se realiza ninguna operación dentro de aproximadamente 30 segundos, el menú de funciones se cancela automáticamente.
- 1. Seleccione el modo deseado en el menú de funciones. (Vea la siguiente sección, "Funciones del menú de funciones".)



### 2. Opere un modo. (tal como la reproducción de repetición)





El botón usado y la operación que realiza se indican por el indicador de guía de botones. Presione el botón ▲ para activar el indicador de guía de botones, y el botón ▼ para desactivarlo.

#### 3. Cancele el menú de funciones.





### Funciones del menú de funciones

En la siguiente tabla se muestran las funciones para cada fuente en el menú de funciones. En la tabla también se muestran las indicaciones para cada función, operaciones y botones usados para realizar las operaciones. Para más detalles, o cuando desea saber más sobre una operación, refiérase al número de página indicado en la tabla.

#### **■** Sintonizador

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Memoria de las mejores emisoras (BSM)	▲: Active	15
	▼: Desactive	
Función regional (REG)	▲: Active	18
	▼: Desactive	
Sintonización de búsqueda local (LOCAL)	1 ▲: Active	15
	▼: Desactive	
	2 ◀ o ►: Selección (Sensibilidad)	
Función TA (TA)	▲: Active	19
	▼: Desactive	
Ajuste de interrupción de programa	▲: Active	22
de noticias (NEWS)	▼: Desactive	
Función AF (AF)	▲: Active	17
	▼: Desactive	

# Operación básica

#### **■** Reproductor de cassettes

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Reproducción de repetición (REPEAT)	▲: Active	24
	▼: Desactive	
Salto de espacio en blanco (B-SKIP)	▲: Active	24
	▼: Desactive	
Intercepción de radio (RI)	►: Active	25
	<b>◄</b> : Desactive	
Dolby B NR (B NR)	►: Active	25
	<b>◄</b> : Desactive	


#### **■** Reproductor de Multi-CD

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Reproducción de repetición (REPEAT)	■ o ►: Selección (Gama de reproducción)	26
Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (TITLE LIST)	1 ◀ o ►: Selección (Título de disco) 2 ▲: Reproducción	31
Reproducción aleatoria (RANDOM)	▲: Active ▼: Desactive	26
Reproducción con exploración (SCAN)	▲: Active ▼: Desactive	27
Reproducción ITS (ITS-P)	▲: Active ▼: Desactive	28
Pausa (PAUSE)	<b>▲</b> : Active <b>▼</b> : Desactive	27
Compresión y DBE (COMP/DBE)	▲ o ▼: Selección (Función de calidad sonido)	32

### Selección del menú de ajustes detallados

En el menú de ajustes detallados, se pueden ejecutar funciones convenientes y complejas para cada fuente.

### 1. Seleccione el menú de ajustes detallados.






Sostenga durante 2 segundos.

# 2. Seleccione el modo deseado. (Vea la siguiente sección, "Funciones del menú de ajustes detallados".)



Cada presión cambia el modo ...

- 3. Opere un modo.
- 4. Cancele el menú del ajustes detallados.





#### Nota:

 Se puede cancelar el menú de ajustes detallados presionando el botón FUNCTION de nuevo durante 2 segundos.

### Funciones del menú de ajustes detallados

En la siguiente tabla se muestran las funciones para cada fuente en el menú de ajustes detallados. En la tabla también se muestran las indicaciones para cada función, operaciones y botones usados para realizar las operaciones. Para más detalles, o cuando desea saber más sobre una operación, refiérase al número de página indicado en la tabla.

#### **■** Sintonizador

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Función de programa (PGM-FUNC)	1 ◀ o ►: Selección (Función)	44
	2 ▲: Memoria	

#### ■ Reproductor de cassettes

Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Función de programa (PGM-FUNC)	1 ◀ o ►: Selección (Función)	44
	2 ▲: Memoria	

### ■ Reproductor de Multi-CD

= Reproductor de Muitr CD		
Nombre de la función (Visualización)	Botón: Operación	Página
Ingreso de título de disco (TITLE IN)	1 ▲ o ▼: Selección (Letra) 2 ◀ o ►: Selección (Posición) 3 ►: Memoria	30
Programación ITS (ITS)	▲: Memoria	28
Función de programa (PGM-FUNC)	1 ◀ o ►: Selección (Función) 2 ▲: Memoria	44

# Operación del sintonizador

### Sintonización de búsqueda local (LOCAL)

Cuando el modo local está activado, se puede seleccionar solamente emisoras de señales fuertes.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo LOCAL (LOCAL) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive el modo local con los botones ▲/▼.



 Seleccione la sensibilidad de búsqueda local deseada con los botones ◄/►.



FM : LOCAL 1  $\leftrightarrow$  LOCAL 2  $\leftrightarrow$  LOCAL 3  $\leftrightarrow$  LOCAL 4

MW/LW: LOCAL 1  $\longleftrightarrow$  LOCAL 2

#### Nota:


 El ajuste LOCAL 4 permite la recepción solamente de las emisoras con las señales más fuertes, mientras los ajustes inferiores le permiten recibir progresivamente las emisoras con señales más débiles

### Memoria de las mejores emisoras (BSM)

La función BSM almacena las emisoras en la memoria automáticamente.

- Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo BSM (BSM) en el menú de funciones.
- 2. Active el BSM con el botón ▲.

Las emisoras con las señales más fuertes serán almacenadas bajo los botones 1–6, por orden de fuerza de sus señales.







# Uso de las funciones RDS

### ¿Qué es RDS?

RDS (Radio Data System) es un sistema para transmisión de dados con los programas de FM. Esos datos, que son inaudibles, proveen una variedad de funciones tales como: nombre de servicio de programa, indicación de tipo de programa, espera por anuncio de tráfico, sintonización automática y sintonización por tipo de programa, para ayudar los oyentes de radio a sintonizar una emisora deseada.

#### Nota:

- El servicio RDS puede no ser disponible para todas las emisoras.
- Las funciones RDS, como AF (Alternative Frequencies search) y TA (Traffic Announcement standby), son solamente activas cuando su radio se sintoniza en emisoras RDS.

### Visualización del nombre de servicio de programa

Con esta función, los nombres de redes/emisoras que proveen servicios RDS reemplazan la frecuencia en el visualizador por algunos segundos después de sintonizada la emisora.

 Cuando desee saber la información PTY o la frecuencia de la emisora actual, cambie la visualización.



Cada presión cambia la visualización ...

Cada vez que se presiona el botón DISPLAY, la visualización cambia en el siguiente orden:

Nombre de servicio de programa → Información PTY → Frecuencia

#### Nota:

 Después de cambiar las visualizaciones, si no se realiza una operación dentro de 8 segundos, el nombre de servicio de programa se visualiza automáticamente.

#### ■ Información PTY

La información PTY (código de identificación de tipo de programa) para la emisora sintonizada actualmente aparece en el visualizador por 8 segundos. La información se correlaciona con la lista en la sección "Lista de PTY" en la página 23.

#### Nota:

- Si se recibe un código PTY cero de una emisora, "NONE" (ninguno) será visualizado. Eso indica que la emisora no ha definido el contenido de sus programas.
- Si la señal está muy débil para que este producto capte el código PTY, "NO PTY" se visualizará.

#### ■ Frecuencia

La frecuencia de la emisora actualmente aparece sobre en el visualizador.

## Uso de las funciones RDS

#### Función AF (AF)

La función AF (Alternative Frequencies search) se usa para buscar otras frecuencias en la misma red de la emisora sintonizada actualmente. La función sintoniza de nuevo el receptor automáticamente a una otra frecuencia en la red con señales más fuertes, cuando hay problemas en la recepción de la emisora sintonizada actualmente, o si es posible obtener una mejor recepción en una frecuencia diferente.

#### Nota:

- La función AF sintoniza el receptor solamente en emisoras RDS cuando se usa la sintonización de búsqueda o la función BSM con el indicador "AF" encendido.
- Cuando se llama una emisora preajustada, el sintonizador puede actualizar la emisora preajustada
  con una nueva frecuencia desde la lista AF de la emisora. (Esto solamente se dispone cuando se
  usan los preajustes en las bandas FM1 y FM2.) Ningún número preajustado aparece en el
  visualizador si los datos RDS para la emisora recibida son diferentes de los datos para la emisora
  almacenada originalmente.
- El sonido puede interrumpirse temporalmente por un otro programa durante la búsqueda de frecuencia AF.
- Cuando el sintonizador se sintoniza en una emisora no RDS, el indicador "AF" destella.
- La función AF se puede activar y desactivar independientemente para cada banda FM.

#### Activación/desactivación de la función AF

La función AF está activada por omisión.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo AF (AF) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la función AF mientras esté en una banda FM.





Desaparece "AF".

### Función de búsqueda PI

El sintonizador busca por una otra frecuencia transmitiendo el mismo programa. "PI SEEK" (búsqueda PI) aparece en el visualizador y el volumen de la radio se enmudece durante la búsqueda PI. El enmudecimiento cesa después de completada la búsqueda PI, tenga la búsqueda PI sido exitosa o no. Si la búsqueda PI no es exitosa, el sintonizador vuelve a la frecuencia anterior.

### Búsqueda Pl

Si el sintonizador no logra localizar una frecuencia alternativa apropiada o si la señal de radiodifusión es muy débil para una recepción apropiada, la búsqueda PI comenzará automáticamente.

### Búsqueda PI automática (para la emisora preajustada)

Cuando no se pueden llamar a emisoras preajustadas, como durante un viaje, se puede ajustar el producto para realizar la búsqueda PI también durante la llamada de emisoras preajustadas.

La búsqueda PI automática está desactivada por omisión.

#### Nota:

 Para más detalles sobre cómo activar y desactivar la búsqueda PI automática, consulte a la sección "Ajustes iniciales".

### Función regional (REG)

Cuando se usa la función AF para sintonizar de nuevo el receptor automáticamente, la función REG (Regional) limita la selección a emisoras que transmiten programas regionales.

#### Nota:

- Los programas regionales y redes regionales se organizan de manera diferente dependiendo del país (es decir, pueden cambiar de acuerdo a la hora, estado o área de radiodifusión).
- El número preajustado puede aparecer en el visualizador si el receptor sintoniza una emisora regional diferente de la emisora ajustada originalmente.
- La función REG se puede activar y desactivar independientemente para cada banda FM.

### Activación/desactivación de la función REG

La función REG está activada por omisión.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo REG (REG) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la función REG mientras esté en una banda FM.



### Uso de las funciones RDS

### Función TA (TA)

La función TA (espera por anuncio de tráfico) le permite recibir anuncios de tráfico automáticamente, independientemente de la fuente que esté escuchando. La función TA se puede activar para una emisora TP (una emisora que transmite información de tráfico) o una emisora EON TP (una emisora que transmite informaciones interreferenciales remisivas a las emisoras TP).

#### Activación/desactivación de la función TA

#### 1. Sintonice una emisora TP o EON TP.

El indicador TP (" 🚓 ") se ilumina cuando el sintonizador es sintonizado a una emisora TP o a una emisora EON TP.

#### 2. Active la función TA.



El indicador TA ("• )") se enciende, indicando que el sintonizador está esperando por anuncios de tráfico.

Repita la operación precedente cuando ningún anuncio de tráfico está siendo recibido para desactivar la función TA.

#### Nota:

- La función TA también se puede activar/desactivar en el menú de funciones.
- El sistema regresa a la fuente original al final de la recepción de anuncio de tráfico.
- La función TA se podrá activar desde fuentes diferentes del sintonizador si el sintonizador estaba ajustado a la banda FM, pero eso no será posible si ello estaba ajustado a la banda MW/LW.
- Si el sintonizador estaba ajustado a FM, activar la función TA le permite operar otras funciones de sintonización mientras escucha fuentes diferentes del sintonizador.
- Solamente emisoras TP o EON TP se sintonizan durante el modo de sintonización de búsqueda cuando el indicador TA (" ) está encendido.
- Solamente emisoras TP o EON TP se almacenan por la función BSM cuando el indicador TA
   ("p") está encendido.

#### Cancelación de anuncios de tráfico

• Presione el botón TA mientras recibe un anuncio de tráfico para cancelar el anuncio y volver a la fuente original.



El anuncio se cancela pero el sintonizador permanece en el modo TA hasta que se presione el botón TA nuevamente.

### Ajuste del volumen de la función TA

Cuando comienza un anuncio de tráfico, el volumen se ajusta automáticamente a un nivel preajustado para permitirle oír el anuncio claramente.

• Ajuste el volumen durante la recepción de un anuncio de tráfico.



El nuevo volumen ajustado se almacena en la memoria, siendo llamado para los anuncios de tráfico subsecuentes.

### Función de alarma TP

Aproximadamente 30 segundos después que se extingue el indicador TP (" 🚓 ") debido a una señal débil, suena un timbre de 5 segundos para que se seleccione una otra emisora TP o EON TP.

 Si usted está escuchando al sintonizador, sintonice una otra emisora TP o emisora EON TP.

En fuentes diferentes del sintonizador, el sintonizador busca automáticamente por la emisora TP con las señales más fuertes en el área actual, 10 (o 30)\* segundos después que se ha desaparecido el indicador TP (" 🚓 ") del visualizador.

\* Tiempo requerido para que la búsqueda comience.

Función TA activada		10 segundos
	Funciones TA, AF activadas	30 segundos

# Uso de las funciones RDS

### **Función PTY**

Con la clasificación de ancho y estrecho del tipo de programa, la función PTY proporciona dos maneras para seleccionar las emisoras por el tipo de programa que se está emitiendo (PTY Search). La función también provee la sintonización automática a radiodifusiones de emergencia (PTY Alarm).

#### Nota:

 No hay necesidad de llevar a cabo el ajuste de búsqueda PTY de nuevo si los ajustes han sido hechos previamente. Después de cambiar al modo de ajuste de búsqueda PTY en el paso 1, simplemente lleve a cabo la búsqueda PTY en el paso 4.

### **Búsqueda PTY**

1. Seleccione el modo de ajuste de búsqueda PTY.





2. Seleccione el método de búsqueda PTY (ancho, estrecho).





3. Seleccione uno entre los servicios PTY.





4. Inicie la búsqueda PTY.





El sintonizador busca por una emisora que transmite el PTY deseado.

Para cancelar el modo de ajuste de búsqueda PTY, sostenga presionado el botón PTY durante 2 segundos.


#### Nota:

- El programa de algunas emisoras puede ser diferente de lo indicado por el PTY transmitido.
- Si no se encuentra ninguna emisora transmitiendo el tipo de programa seleccionado, "NOT FOUND" (no encontrado) se visualiza por 2 segundos, y el sintonizador regresa a la emisora original.

## Ajuste de interrupción de programa de noticias (NEWS)

La recepción automática de los programas de noticias con código PTY puede ser activada o desactivada. Cuando un programa de noticias recibido termina, la recepción del programa precedente continúa.

· Ajuste la interrupción a activado o desactivado.



#### **Alarma PTY**

La alarma PTY es un código PTY especial para anuncios relativos a emergencias tales como desastres naturales. Cuando el sintonizador recibe el código de alarma de radio, "ALARM" (alarma) aparece en el visualizador y el volumen se ajusta al volumen TA. Cuando la emisora deja de transmitir el anuncio de emergencia, la unidad vuelve a la fuente anterior.



#### Nota:

• El sistema cambia nuevamente a la fuente original después de completada la recepción del anuncio de emergencia.

### Cancelación de anuncios de emergencia

 Presione el botón TA durante la recepción de anuncio de emergencia para cancelar el anuncio y volver a la fuente anterior.



# Uso de las funciones RDS

# Lista de PTY

Ancho	Estrecho	Detalles
NEWS/INF	NEWS	Noticias.
	AFFAIRS	Temas de actualidad.
	INFO	Información general y consejos.
	SPORT	Programas deportivos.
	WEATHER	Informes del tiempo/Información meteorológica.
	FINANCE	Informes del mercado de valores, comercio, operaciones de compraventa, etc.
POPULAR	POP MUS	Música popular.
	ROCK MUS	Música moderna contemporánea.
	EASY MUS	Música "fácil de escuchar".
	OTH MUS	Otros tipos de música, que no se clasifican por categorías.
	JAZZ	Programas basados en música jazz.
	COUNTRY	Programas basados en música campera.
	NAT MUS	Programas basados en música nacional.
	OLDIES	Música antigua, programas basados en la "Edad de Oro".
	FOLK MUS	Programas basados en música folklórica.
CLASSICS	L. CLASS	Música clásica ligera.
	CLASSIC	Música clásica seria.
OTHERS	EDUCATE	Programas educacionales.
	DRAMA	Todas las obras y seriales de radio.
	CULTURE	Programas relacionados con cualquier aspecto de la cultura nacional o regional.
	SCIENCE	Programas relativos a la naturaleza, ciencias y tecnología.
	VARIED	Programas de entretenimiento ligero.
	CHILDREN	Programas para niños.
	SOCIAL	Programas de asuntos sociales.
	RELIGION	Programas o servicios de asuntos religiosos.
	PHONE IN	Programas basados en teléfono.
	TOURING	Programas de viaje, sin anuncios de problemas de tráfico.
	LEISURE	Programas relativos a pasatiempos favoritos y a actividades recreativas.
	DOCUMENT	Programas documentales.

# Uso de la platina de cassettes

## Reproducción de repetición (REPEAT)

La reproducción de repetición le permite escuchar la misma canción repetidamente.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de repetición (REPEAT) en el menú de funciones.



### Salto de espacio en blanco (B-SKIP)

Esta función avanza la cinta automáticamente para la próxima canción si hay un período de silencio largo (12 segundos o más) entre las canciones.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de salto de espacio en blanco (B-SKIP) en el menú de funciones.
- Active o desactive la salto de espacio en blanco con los botones ▲/▼.



# Uso de la platina de cassettes

### Intercepción de radio (RI)

Esta función le permite escuchar a la radio durante el avance rápido/rebobinada de una cinta.

#### Nota:

- La función de intercepción de radio no funciona durante la operación de búsqueda de canciones.
- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de intercepción de radio (RI) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la intercepción de radio con los botones ◄/▶.



### Dolby B NR (B NR)

Active la función Dolby B NR para escuchar una cinta grabada con la función Dolby B NR.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo Dolby B NR (B NR) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la Dolby B NR con los botones **◄/▶**.



"DD B"

### Nota:

Reduccion de ruido Dolby fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
 DOLBY y el símbolo de la D doble son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

# Uso de reproductores de Multi-CD

### Reproducción de repetición (REPEAT)

Existen tres gamas de reproducción con repetición: Repetición de una pista, repetición de disco y repetición de reproductor de Multi-CD. La gama de reproducción con repetición es la repetición de reproductor de Multi-CD.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de selección de repetición (REPEAT) en el menú de funciones.
- Seleccione la gama de reproducción con repetición deseada con los botones ◄/►.



Repetición de reproductor de Multi-CD

- → Repetición de una pista
- → Repetición de disco

Gama de reproducción	Visualización
Repetición de reproductor de Multi-CD	MCD
Repetición de una pista	TRK
Repetición de disco	DSC

#### Nota:

- Si selecciona otros discos durante la reproducción con repetición, el modo de reproducción con repetición cambia para repetición de reproductor de Multi-CD.
- Se lleva a cabo la búsqueda de pista o avance rápido/retroceso durante la repetición de una pista, el modo de reproducción con repetición cambia a repetición de disco.

## Reproducción aleatoria (RANDOM)

Las pistas se reproducen aleatoriamente dentro de la gama de reproducción de repetición seleccionado de acuerdo a la explicación en "Reproducción de repetición" precedente.

- Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo aleatorio (RANDOM) en el menú de funciones.
- 2. Active o desactive la reprodución aleatorio con los botones ▲/▼.

Después de seleccionar la gama de reproducción de repetición deseado desde los referidos en "Reproducción de repetición" precedente, active la reproducción aleatoria de reproductor de Multi-CD.



Visualización	Gama de reproducción	
D-RDM	Repetición de disco	
M-RDM	Repetición de reproductor de Multi-CD	

#### Nota:

• La repetición de una pista cambia a la repetición de disco cuando activa la reproducción aleatoria.

# Uso de reproductores de Multi-CD

## Reproducción con exploración (SCAN)

En la repetición de disco, se explora el comienzo de cada pista en un disco seleccionado durante aproximadamente 10 segundos. En la repetición de reproductor de Multi-CD y de repetición total, se explora el comienzo de la primera pista de cada disco durante aproximadamente 10 segundos.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de exploración (SCAN) en el menú de funciones.
- 2. Active la reprodución de exploración con el botón ▲.

Después de seleccionar la gama de reproducción de repetición deseado desde los referidos en "Reproducción de repetición" en la página 26, active la reproducción con exploración de reproductor de Multi-CD.



### Al encontrar la pista deseada (o disco), cancele la exploración con el botón ▼.

Si el menú de funciones se cancela automáticamente, seleccione el modo de exploración en el menú de funciones una vez más.



Visualización Gama de reproducción	
T-SCAN	Repetición de disco
D-SCAN	Repetición de reproductor de Multi-CD

#### Nota:

- La reproducción con exploración se cancela automáticamente después que todas las pistas o discos han sido explorados.
- La repetición de una pista cambia a la repetición de disco cuando activa la reproducción de exploración.

## Pausa (PAUSE)

Pausa permite detener temporalmente la reproducción de la pista actual.

- Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de pausa (PAUSE) en el menú de funciones.
- Active o desactive la pausa con los botones ▲/▼.



### ITS (Selección de canción instantánea)

La función ITS le permite buscar la canción que desea reproducir cuando se han instalados uno o más reproductores de Multi-CD. Se puede utilizar la función ITS para programar hasta 24 canciones en cada disco de un total de 100 discos para una reproducción automática. (Se puede almacenar un programa ITS y datos de título de disco para un máximo de hasta 100 discos en la memoria.)

### Programación ITS (ITS)

Las pistas programadas se reproducen aleatoriamente dentro de la gama de reproducción de repetición seleccionada como se describe en "Reproducción de repetición" en la página 26.

- 1. Reproduzca la pista que desea programar.
- 2. Seleccione el modo de programación ITS (ITS) en el menú de ajustes detallados. (Vea la página 13.)
- Programe la pista deseada con el botón ▲.



#### Nota:

 Después de haber programado más de 100 discos, los datos para un nuevo disco se sobreponen a los datos del disco que no haya sido reproducido por el período de tiempo más largo.

## Reproducción ITS (ITS-P)

La reproducción ITS de pistas se realiza dentro de la gama de reproducción explicada en "Reproducción de repetición".

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de reproducción ITS (ITS-P) en el menú de funciones.
- Active o desactive la reproducción ITS con los botones ▲/▼.

Después de seleccionar la gama de reproducción de repetición deseado desde los referidos en "Reproducción de repetición" en la página 26, active la reproducción ITS.



#### Nota:

 Si ninguna pista en la gama actual está programada para la reproducción ITS, se visualiza "ITS EMPTY" (ITS vacío).

# Uso de reproductores de Multi-CD

## Borrado de una pista programada

- 1. Durante la reproducción ITS, seleccione la pista que desea borrar.
- 2. Seleccione el modo de programación ITS (ITS) en el menú de ajustes detallados. (Vea la página 13.)
- 3. Borre la pista programada con el botón ▼.

El modo de programación ITS se cancela y la reproducción ITS de la próxima pista programada comienza. Si no hay más pistas programadas en la gama actual, se visualiza "ITS EMPTY" (ITS vacío) y continúa la reproducción normal.



## Borrado de un disco programado

- 1. Seleccione el disco que desea borrar mientras se reproduce el disco.
- 2. Seleccione el modo de programación ITS (ITS) en el menú de ajustes detallados. (Vea la página 13.)
- 3. Borre el disco programado con el botón ▼.



### Título de disco

### Ingreso de título de disco (TITLE IN)


Esta función le permite ingresar hasta un máximo de 100 títulos de disco compuestos de hasta 10 letras. Además, esta función le permite fácilmente buscar y seleccionar un disco deseado para reproducción. (Se pueden almacenar datos de programa ITS y de título de disco para hasta un máximo de 100 discos en la memoria.)

- 1. Reproduzca el disco al cual desea ingresar un título.
- 2. Seleccione el modo de ingreso de título de disco (TITLE IN) en el menú de ajustes detallados. (Vea la página 13.)

#### Nota:

- Cuando se reproduce un disco CD TEXT en un reproductor Multi-CD compatible con CD TEXT, no puede cambiar a este modo.
- Un disco CD TEXT es un CD que presenta información de texto tal como un título de disco, nombre de artista y título de la pista.
- 3. Seleccione las letras, números y símbolos con los botones ▲/▼.

Para ingresar un espacio, seleccione el cursor centelleante "\_".



 Mueva la caja izquierda y derecha con los botones ◄/►.



 Al completar el ingreso del título, haga la 10.ma letra centellear, y memorice presionando el botón ►.



#### Nota:

- Los títulos permanecen en la memoria, aún después que se saque el disco del cargador de CD, y se llaman cuando se inserta el disco nuevamente.
- Después de haber ingresado títulos para 100 discos, los datos para un nuevo disco sobreponen los datos del disco que no haya sido reproducido por el período de tiempo más largo.
- Se puede visualizar el título para el disco siendo reproducido actualmente. Para más detalles, vea "Visualización del título del disco" en la página 31.


# Uso de reproductores de Multi-CD

### Selección de discos mediante la lista de títulos de disco (TITLE LIST)

Para reproducir un disco para el cual ha ingresado el título en un reproductor Multi-CD y un disco CD TEXT en un reproductor Multi-CD compatible con CD TEXT, sigas los procedimientos siguientes.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de lista de títulos de disco (TITLE LIST) en el menú de funciones.
- 2. Seleccione el título del disco deseado con los botones ◄/►.

No se visualizada nada para discos cuyos títulos no tengan sido ingresados.







### Visualización del título del disco

Puede visualizar el título del disco que está siendo reproducido actualmente.

#### Nota:

- También puede visualizar el título del disco que está siendo reproducido actualmente cuando reproduce un disco CD TEXT en un reproductor Multi-CD compatible con CD TEXT.
- Cambie la visualización del título de disco con el botón DISPLAY.

A cada presión del botón DISPLAY cambia la presentación visual en el orden siguiente:

Modo de reproducción (Tiempo de reproducción) → Título de disco



#### Nota:

• Si usted conmuta entre las visualizaciones sin tener titulado los discos, se visualiza "NO TITLE".

## Compresión y DBE (COMP/DBE)

El uso de las funciones COMP (Compression) y DBE (Dynamic Bass Emphasis) le permite ajustar la calidad sonora del reproductor de Multi-CD. Ambas las funciones le permiten ajustar en dos niveles.

#### COMP

La función COMP (Compression) ajusta los desequilibrios entre los sonidos altos y bajos en volúmenes más altos.

### ■ DBE

La función DBE (Dynamic Bass Emphasis) intensifica los niveles de graves para producir un sonido más fuerte.

### Conmutación COMP/DBE ON/OFF

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de cambio de COMP/DBE (COMP/DBE) en el menú de funciones.
- 2. Seleccione el modo deseado con los botones ▲/▼.

```
COMP OFF \rightarrow COMP 1 \rightarrow COMP 2 \rightarrow COMP OFF \rightarrow DBE 1 \rightarrow DBE 2
```



#### Nota:

 Se pueden utilizar estas funciones con reproductores de Multi-CD que las tienen. Si el reproductor no tiene las funciones COMP/DBE, se visualiza "NO COMP" si se intenta utilizarlas.

# Uso de reproductores de Multi-CD

## Función CD TEXT (para el tipo compatible con CD TEXT)

Estas funciones se pueden usar cuando se reproduce un disco CD TEXT en un reproductor de Multi-CD compatible con CD TEXT.

### Cambio de visualización del título

 Seleccione la visualización del título deseado con el botón DISPLAY.

A cada presión del botón DISPLAY cambia la presentación visual en el orden siguiente:

Modo de reproducción (Tiempo de reproducción) → Título de disco

- → Nombre de artista del disco
- → Título de pista → Nombre de artista de la pista



#### Nota:

• Si cierta información no es grabada en un disco CD TEXT, se visualiza "NO ~" (por ejemplo "NO T-TITLE").

### Desplazamiento de la visualización del título

Este producto visualiza solamente las primeras 10 letras del título del disco, nombre de artista y título de pista. Con textos con más de 10 letras, puede ver el resto del texto desplazando la visualización.

 Desplace de la visualización del título presionando el botón DISPLAY durante 2 segundos.



# Reproducción de discos en un reproductor de Multi-CD de 50 discos

Cuando se coloca un cargador en un reproductor de Multi-CD de 50 discos, se leen las informaciones en todos los discos en el cargador.

Si inicia la reproducción de un disco en un reproductor de Multi-CD de 50 discos, antes de que la lectura de todos los discos se haya completado, la lectura de la información se para a mitad de camino. Esto evitará que pueda usar la función ITS. (Si intenta usar esta función, se visualizará "NOT READY".)

Si eso ocurre, la lectura de las informaciones empieza de nuevo cuando se conmuta a un componente que no sea el reproductor de Multi-CD de 50 discos.

#### Nota:

- · Se visualiza "LOAD" en los siguientes casos:
  - \* Si el disco está en la bandeja extra.
  - \* Si se mueve el disco de la bandeja extra para el cargador. (Consulte el manual del propietario del reproductor de Multi-CD de 50 discos.)
- Con esta unidad no se pueden usar las funciones "Ejecting a Single Disc" (expulsión de un solo disco), "Frequency Play" (reproducción de frecuencia), "Music Group Play" (reproducción de grupo de música) o "ABC Disc Title Search" (búsqueda de título de disco ABC).

### ■ Búsqueda aproximada de número de disco

Esta función útil le permite seleccionar discos cargados en un reproductor de Multi-CD de 50 discos usando los botones 1 a 5. Los 50 discos se dividen en cinco bloques, con cada bloque asignado a uno de los botones de 1 a 5.

Seleccione el bloque deseado com los botones 1 a 5.

#### Nota:

 Después de terminar búsqueda aproximada, utilice los botones ▲ y ▼ para seleccionar un disco deseado.

### Selección de la curva del ecualizador

Se puede cambiar entre las curvas del ecualizador.

 Desplace el selector EQ hacia arriba o abajo para seleccionar la curva del ecualizador deseada.



Curva del ecualizador

### POWERFUL ↔ NATURAL ↔ VOCAL ↔ CUSTOM ↔ EQ FLAT ↔ SUPER BASS

#### Nota:

- "CUSTOM" almacena una curva del ecualizador a la que se han hechos ajustes. (Refiérase a la parte titulada "Ajuste de la curva del ecualizador" en la página 36 y "Ajuste fino de la curva del ecualizador" en la página 37.)
- Puede crear curvas "CUSTOM" diferentes para fuentes diferentes.

### Selección del menú de audio

Con este menú se puede ajustar la calidad sonora.

#### Nota:

- Después de seleccionar el menú de audio, si no se realiza ninguna operación dentro de aproximadamente 30 segundos, el menú de audio se cancela automáticamente.
- 1. Seleccione el modo deseado en el menú de audio.



Cada presión cambia el modo ...

- 2. Opere un modo.
- 3. Cancele el menú de audio.



### Funciones del menú de audio

El menú de audio provee las siguientes funciones.

### Ajuste del equilibrio (FADER)

Esta función le permite seleccionar un ajuste de potenciómetro/equilibrio que proporciona las condiciones de audición ideales para todos los presentes.

- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de potenciómetro/equilibrio (FADER) en el menú de audio.
- Ajuste el equilibrio de los altavoces delanteros o traseros con los botones ▲/▼.

Se visualiza "FADER :F15" – "FADER :R15" a medida que se mueve desde adelante hacia atrás.



 Ajuste el equilibrio de los altavoces izquierdos y derechos con los botones ◄/►.

Se visualiza "BAL :L 9" – "BAL :R 9" a medida que se mueve de la izquierda a la derecha.



#### Nota:

• "FADER: 0" es el ajuste apropiado cuando se usan 2 altavoces.

## Ajuste de la curva del ecualizador (EQ-LOW/MID/HIGH)

Los ajustes de la curva del ecualizador seleccionada actualmente se pueden ajustar de la manera deseada. Los ajustes de la curva del ecualizador se memorizan en "CUSTOM".

- 1. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de ecualizador (EQ-LOW/MID/HIGH) en el menú de audio.
- Seleccione la banda que desea para ajustar con los botones ◄/►.

 $EQ-LOW \longleftrightarrow EQ-MID \longleftrightarrow EQ-HIGH$ 




Continúa en la siguiente hoja.

# Ajuste de audio

 Refuerce o atenúe la banda seleccionada con los botones ▲/▼.

La presentación visual muestra "+6" – "-6".




#### Nota:

 Si realiza ajustes cuando se selecciona una curva diferente a "CUSTOM", la curva recién ajustada se reemplaza con la curva ajustada anteriormente. Luego, una nueva curva con "CUSTOM" aparece en la presentación visual mientras selecciona la curva del ecualizador. (Vea la página 35.)

## Ajuste fino de la curva del ecualizador

Se puede ajustar la frecuencia central y el factor Q (características de curva) de cada banda de curva seleccionada actualmente (EQ-LOW/MID/HIGH). Los ajustes de la curva del ecualizador se almacenan en "CUSTOM".



- 1. Presione el botón AUDIO durante 2 segundos para seleccionar el ajuste fino de la curva del ecualizador.
- 2. Presione el botón AUDIO para seleccionar la banda deseada para el ajuste.




3. Seleccione la frecuencia deseada con los botones ◄/▶.

LOW:  $40 \leftrightarrow 80 \leftrightarrow 100 \leftrightarrow 160 \text{ (Hz)}$ MID:  $200 \leftrightarrow 500 \leftrightarrow 1\text{K} \leftrightarrow 2\text{K} \text{ (Hz)}$ HIGH:  $3\text{K} \leftrightarrow 8\text{K} \leftrightarrow 10\text{K} \leftrightarrow 12\text{K} \text{ (Hz)}$ 



 Seleccione el factor Q deseado con los botones ▲/▼.

$$2N \longleftrightarrow 1N \longleftrightarrow 1W \longleftrightarrow 2W$$



#### Nota:

 Si realiza ajustes cuando se selecciona una curva diferente a "CUSTOM", la curva recién ajustada se reemplaza con la curva ajustada anteriormente. Luego, una nueva curva con "CUSTOM" aparece en la presentación visual mientras selecciona la curva del ecualizador. (Vea la página 35.)

### Ajuste de sonoridad (LOUD)

La función de sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de sonido altas y bajas en volúmenes bajos. Se puede seleccionar un nivel de sonoridad deseado.

- Presione el botón AUDIO y seleccione el modo de sonoridad (LOUD) en el menú de audio.
- Active o desactive la función de sonoridad con los botones ▲/▼.



3. Seleccione el nivel deseado con los botones ◄/►.

$$LOW \longleftrightarrow MID \longleftrightarrow HI$$



## Función de mejorador de imagen delantera (FIE)

La función F.I.E. (Front Image Enhancer) provee un método simple de mejorar la imagen delantera mediante el corte de la salida de las frecuencias de gama media y alta desde los altavoces traseros, limitando sus salidas a las frecuencias de gama baja. Se puede seleccionar la frecuencia que desea cortar.

#### Precaución:

- Cuando se desactiva la función F.I.E., la salida de los altavoces traseros se genera en todas las frecuencias, y no solamente suenan los graves. Reduzca el volumen antes de desactivar la función F.I.E. para evitar un aumento repentino del volumen.
- Presione el botón AUDIO y seleccione el modo F.I.E. (FIE) en el menú de audio.
- 2. Active o desactive la función F.I.E. con los botones ▲/▼.



# Ajuste de audio

3. Seleccione la frecuencia deseada con los botones ◄/▶.

$$100 \longleftrightarrow 160 \longleftrightarrow 250 \text{ (Hz)}$$



#### Nota:

- Después de activar la función F.I.E., seleccione el modo de potenciómetro/equilibrio en el menú de audio, y ajuste los niveles de volumen de los altavoces delanteros y traseros, hasta que se equilibren.
- Desactive la función F.I.E. cuando utilice un sistema de 2 altavoces.

## Ajuste del nivel de la fuente (SLA)

La función SLA (Source Level Adjustment) evita saltos radicales en el volumen cuando se cambia entre las fuentes. Los ajustes se basan en el volumen de FM, que permanece inalterado.

- 1. Compare el volumen de FM con el volumen de la otra fuente. (tal como del reproductor de cassette)
- 2. Presione el botón AUDIO y seleccione el modo SLA (SLA) en el menú de audio.
- 3. Aumente o disminuya el nivel con los botones ▲/▼.

Se visualiza "+4" - "-4".



#### Nota:

- Como el volumen de FM es el control, la función SLA no es posible en los modos FM.
- El nivel del volumen para MW/LW, que difiere del nivel de volumen del ajuste básico para FM, también se puede ajustar de manera similar a las otras fuentes diferentes del sintonizador.

# Extracción y colocación del panel delantero


### Protección contra robo

El panel delantero puede extraerse de la unidad principal como una medida antirrobo.

• Mantenga el panel cerrado mientras conduce el automóvil.

## Extracción del panel delantero

1. Abra el panel delantero.



2. Agarre y saque el panel delantero gentilmente hacia afuera.


Tenga cuidado en no agarrarlo con mucha fuerza y en no dejarlo caer.

3. Utilice la caja protectora suministrada para guardar/transportar el panel delantero extraído.



### Colocación del panel delantero

 Reemplace el panel delantero agarrándolo verticalmente con respecto a este producto y encajándolo firmemente en los ganchos de montaje.



#### Precaución:

- Nunca fuerce ni tampoco agarre el visualizador con mucha fuerza al extraer o colocar el panel delantero.
- No exponga el panel delantero a fuertes impactos.
- No deje el panel delantero en áreas expuestas a los rayos directos del sol o a altas temperaturas.

## Sonido de advertencia

Si no se extrae el panel delantero dentro de 5 segundos después de desactivar el encendido, se producirá un sonido de advertencia.

### Nota:

• Se puede cancelar la función de sonido de advertencia. (Vea la página 42.)

# Selección del menú de ajustes iniciales

Con este menú se pueden realizar los ajustes iniciales para este producto.

### 1. Desactive la fuente.

### 2. Seleccione el menú de ajustes iniciales.



Sostenga durante 2 segundos.


### 3. Seleccione el modo deseado.



Cada presión cambia el modo ...

### 4. Opere un modo.

### 5. Cancele el menú de ajustes iniciales.



#### Nota:

• Presionar el botón FUNCTION durante 2 segundos también cancela el menú de ajustes iniciales.

## Funciones del menú de ajustes iniciales

El menú de ajustes iniciales provee las siguientes funciones.

### Cambio del paso de sintonía de FM (FM STEP)

Normalmente ajustado en 50 kHz durante la sintonización por búsqueda en el modo FM, el intervalo de afinación cambia a 100 kHz cuando se activa el modo AF o TA. Puede ser preferible ajustar el intervalo de afinación a 50 kHz en el modo AF.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de paso de sintonía de FM (FM STEP) en el menú de ajustes iniciales.
- Seleccione el paso de sintonía deseado con los botones ◄/►.



#### Nota:

- El intervalo de afinación permanece ajustado en 50 kHz durante la sintonización manual.
- El intervalo de afinación retorna a 100 kHz si se la pila se desconecta temporariamente.

### Cambio de la búsqueda PI automática (A-PI)

Durante la operación de búsqueda PI de emisora preajustada, puede activar o desactivar la función de búsqueda PI automática. (Vea "Función de búsqueda PI" en la página 18.)

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de búsqueda PI automática (A-PI) en el menú de ajustes iniciales.
- Active o desactive la búsqueda PI automática con los botones ▲/▼.



### Ajuste del sonido de advertencia (WARN)

Se puede activar y desactivar la función de sonido de advertencia. (Vea "Sonido de advertencia" en la página 40.)

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de advertencia (WARN) en el menú de ajustes iniciales.
- Active o desactive el sonido de advertencia con los botones
   ▲/▼.



## Ajustes iniciales

### Conmutación del modo AUX (AUX)

Es posible usar un equipo auxiliar (AUX) con este producto. Active el modo AUX cuando utilice un equipo externo con este producto.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo AUX (AUX) en el menú de ajustes iniciales.
- 2. Active o desactive el AUX con los botones ▲/▼.



### Ajuste del reductor de luz (DIMMER)

Para evitar que el visualizador de este producto quede muy brillante durante la noche, cuando se encienden los faros del vehículo la luz del visualizador se atenúa. Esta función se puede activar o desactivar.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo del reductor de luz (DIMMER) en el menú de ajustes iniciales.
- 2. Active o desactive el reductor de luz con los botones △/▼.



## Selección del color de iluminación (ILL.CLR)

El KEH-R6900R se equipa con dos colores de iluminación, verde y rojo. Puede seleccionar el color de iluminación deseado.

- 1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo de color de iluminación (ILL.CLR) en el menú de ajuste inicial.
- 2. Seleccione el color de iluminación deseado con los botones ◄/►.



# Otras funciones

## **Uso del botón PGM (PGM-FUNC)**

El botón PGM puede memorizar una de las funciones del menú de funciones. Es posible memorizar una función diferente para cada fuente.

## Ajuste del botón PGM

1. Seleccione el modo de ajuste del botón PGM (PGM-FUNC) en el menú de ajustes detallados. (Vea la página 13.)



Sostenga durante 2 segundos.

2. Seleccione la función que desea memorizar en el botón PGM.



3. Memorice la función en el botón PGM.



Presione el botón BAND para cancelar el menú de ajustes detallados.

# Otras funciones

### Uso del botón PGM

El botón PGM funciona de manera diferente dependiendo de la función programada (memorizada).

### • Utilice el botón PGM.



### **■** Sintonizador

Nombre de la función (Visualización)	Presione	Sostenga durante 2 segundos
Memoria de las mejores emisoras (BSM)	Desactive	Active
Sintonización de búsqueda local (LOCAL)	Active/Desactive	Selección del modo de sensibilidad de búsqueda local

**■** Reproductor de cassettes

Nombre de la función (Visualización)	Presione	Sostenga durante 2 segundos
Dolby B NR (NR)	Active/Desactive	<del></del>
Salto de espacio en blanco (B-SKIP)	Active/Desactive	<del></del>
Reproducción de repetición (REPEAT)	Active/Desactive	<del></del>
Intercepción de radio (RI)	Active/Desactive	<del></del>

**■** Reproductor de Multi-CD

Nombre de la función (Visualización)	Presione	Sostenga durante 2 segundos
Pausa (PAUSE)	Active/Desactive	
Reproducción de repetición (REPEAT)	Selección de gama de reproducción	
Reproducción aleatoria (RANDOM)	Active/Desactive	
Lista de títulos de disco (LIST)	Selección del modo de lista	
ITS (ITS)	Programación ITS	Active/Desactive la reproducción ITS

### Uso de la fuente AUX

Es posible usar un equipo auxiliar (AUX) con este producto.

Para escuchar al equipo auxiliar, active el modo AUX en el menú de ajustes iniciales, y seguidamente seleccione la fuente deseada.

### Selección de la fuente AUX

• Seleccione AUX. (Vea la página 5.)



Cada presión cambia la fuente ...

### Ingreso de título para la fuente AUX

Se puede cambiar la visualización del título para el fuente AUX.

1. Seleccione el modo de ingreso de título para la fuente AUX (TITLE IN) en el menú de ajustes detallados.



Sostenga durante 2 segundos.

### 2. Ingrese el título.

Vea "Ingreso de título de disco" en la página 30 y realice los pasos de 3 a 5 de la misma manera.

## Enmudecimiento de teléfono celular

El sonido de este sistema se enmudece automáticamente cuando se hace o se recibe una llamada usando un teléfono celular conectado a este producto.

• El sonido se desactiva, "MUTE" se visualiza, y no se puede hacer ningún ajuste de audio. La operación vuelve al normal cuando se termina la conexión telefónica.



# Platina de cassettes y cuidados

### Precaución

### Acerca de la platina de cassettes

- Una etiqueta floja u ondulada en un cassette puede causar problemas en el mecanismo de expulsión de la unidad o hacer que el cassette quede trabado dentro de la unidad. Evite utilizar tales cassettes, o saque tales etiquetas antes de utilizar el cassette.
- Las funciones de búsqueda de canciones y de repetición pueden no funcionar con los siguientes tipos de cintas grabadas porque no se puede encontrar correctamente el intervalo entre las canciones.
  - \* Cintas con espacios de 4 segundos o menos en blanco entre las canciones.
  - \* Cintas que contienen diálogos, etc., con pausas que duran por 4 segundos o más.
  - Cintas con pasajes extremamente tranquilos en la música que duren por 4 segundos o más.

### Acerca de los cassettes

- No utilice cintas de cassette con duración superior a C-90 (90 minutos). Cintas más largas pueden interferir con el transporte de la cinta.
- Almacenar cassettes en áreas expuestas directamente a los rayos del sol o a altas temperaturas puede deformar las cintas y subsecuentemente afectar el transporte de la cinta.



 Almacene los cassettes en sus cajas en donde no hay el peligro de que las cintas queden sueltas o expuestas al polvo.

## Limpieza de la cabeza

Si la cabeza queda sucia, la calidad del sonido se deteriora y habrá caídas y otras imperfecciones en el rendimiento. En este caso, se debe limpiar la cabeza.

# Especificaciones

General
Fuente de alimentación
(10,8 – 15,1 V permisible)
Sistema de conexión a tierra Tipo negativo
Consumo de energía máximo 10,0 A
Dimensiones
(Tamaño del montaje)
178 (An) $\times$ 50 (Al) $\times$ 155 (Pr) mm
(Cara anterior) $188 \text{ (An)} \times 58 \text{ (Al)} \times 19 \text{ (Pr)} \text{ mm}$
Peso
Amplificador
Potencia de salida máxima
Potencia de salida continua
(DIN45324, +B = 14,4 V)
Impedancia de carga
Nivel de pre-salida máxima /impedancia de salida
2,2 V/1 kΩ
Ecualizador (Ecualizador paramétrico de 3 bandas)
(Bajo) Frecuencia: 40/80/100/160 Hz
Factor Q: 0,35/0,59/0,95/1,15
(+6 dB cuando está reforzado)
Nivel: ±12 dB
(Medio)Frecuencia: 200/500/1k/2k Hz
Factor Q: 0,35/0,59/0,95/1,15
(+6 dB cuando está reforzado)
Nivel: ±12 dB
(Alto) Frecuencia: 3,15k/8k/10k/12,5k Hz
Factor Q: 0,35/0,59/0,95/1,15
(+6 dB cuando está reforzado)
Nivel: ±12 dB
Contorno de sonoridad
(Bajo)+3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)
(Medio)
(Alto)+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz)

Platina de cassettes
Cinta Cinta de cassette compacto (C-30 – C-90)
Velocidad de la cinta
Tiempo de avance rápido/rebobinado
Aprox. 100 seg. para C-60
Lloro y trémolo
Respuesta de frecuencia
Metal: 30 – 19.000 Hz (±3 dB)
Separación estéreo
Relación de señal a ruido
Metal: Dolby B NR IN: 67 dB (Red IEC-A)
Dolby NR OUT: 61 dB (Red IEC-A)
Sintonizador FM  Gama de frecuencias
(1,7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono)
Relación de señal a ruido
Sintonizador MW
Gama de frecuencias 531 – 1.602 kHz (9 kHz)
Sensibilidad utilizable
Selectividad 50 dB (±9 kHz)
Sintonizador LW

#### Nota:

(volumen: -30 dB)

 Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso debido a mejoramientos.

### PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

#### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1760, Long Beach, California 90801, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

#### PIONEER ELECTRONIC (EUROPE) N.V.

Haven 1087 Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia TEL: (03) 9586-6300

### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: (905) 479-4411

#### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

San Lorenzo Num 1009 3er piso Desp. 302 Col. Del Valle, Mexico D.F. C.P. 03100

TEL: 5-688-52-90

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 1999 by Pioneer Corporation. All rights reserved.

Publication de Pioneer Corporation. Copyright © 1999 Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

> Printed in Thailand Imprimé en Thaïlande <CRD3106-A/N> EW